

名 称	XM6PF (俄文) 说明书		东莞市漫步者科技有限公司
材 质:	80克书纸	版面设计:	
尺 寸:	127×127 (MM)	校 对:	
版本号及料号:	V1. 0/IB-500-X0006P-00	批 准:	

Руководство. Издание 1.0, Feb. 2016
IB-500-X0006P-00

Edifier International Ltd.,
Suite 1610
16th Floor, Tower II,
Lippo Centre,
89 Queensway
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier-international.com
© 2016 Edifier International Limited. Все права защищены
Напечатано в Китае

УВЕДОМЛЕНИЕ:
В целях технических усовершенствований и обновлений системы информация, содержащаяся в настоящей инструкции, может быть периодическим образом изменена без предварительного уведомления. Продукты, произведенные компанией EDIFIER, будут изменены согласно различным требованиям по применению. Рисунки и иллюстрации, показанные в настоящей инструкции, могут немного отличаться от фактического продукта. В таком случае конструкция фактического продукта имеет приоритет.

EDIFIER

XM6PF

Мультимедийная звуковая система

Русский

Руководство пользователя

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для снижения риска пожара или поражения электрическим током не подвергайте этот прибор воздействию дождя или влаги.

Благодарим вас за приобретение данной продукции компании Edifier. На протяжении нескольких поколений компания Edifier выпускает мощные акустические системы для удовлетворения потребностей наших конечных потребителей, даже самых требовательных из них. Данная продукция может предоставить вашей домашней развлекательной системе, ПК и домашнему кинотеатру прекрасные звуковые характеристики. Пожалуйста, прочтите данную инструкцию внимательно для того, чтобы получить от этой системы все самое лучшее.

⚠

Символ вспышки молнии со стрелкой вниз, расположенный внутри треугольника, предназначен для предупреждения пользователя о наличии незаизолированного опасного напряжения под корпусом продукции, которое может иметь достаточную величину для опасности поражения человека электрическим током.

⚠

Что избежать опасности поражения электрическим током не снимайте крышку (или заднюю крышку). Внутри нет никаких частей, обслуживаемых пользователем. За обслуживанием обращайтесь только к квалифицированному сервисному персоналу.

⚠

Воспламеняемый знак внутри треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в брошюре, которая поставляется в комплекте с продуктом.

1. Прочтите эти инструкции.

2. Обращайте внимание на все предупреждения.

3. Протирайте только сухой тканью.

6. Не используйте этот прибор рядом с водой и никогда не погружайте его в жидкость, а также не допускайте проливания или разбрызгивания воды на прибор.

7. Не используйте в этот прибор с водой, например ванна, а также открытый огонь в любом виде, например свечи.

8. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Установку производите в соответствии с инструкциями изготовителя.

9. Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другое оборудование (включая усилители), которое может выделять тепло.

10. Защитите сетевой шнур от наступления или повреждения, особенно в области вилки, электрической розетки и точки выхода из прибора.

11. Используйте дополнительные устройства/принадлежности, только рекомендованные изготовителем.

12. Отключайте прибор от розетки при использовании или если он не будет использоваться длительное время.

13. Любое техническое обслуживание поручайте квалифицированному техническому персоналу. Обслуживание требуется, когда прибор поврежден каким-либо образом, например: поврежден шнур питания или сетевая вилка, на прибор попала жидкость или на него падали какие-то предметы, прибор подвергался воздействию дождя или влаги, прибор не работает нормально или падает.

14. Сетевая вилка или приборный штекер используется как отключающее устройство; отключенный прибор должен оставаться готовым к работе.

15. Максимальная температура окружающего воздуха составляет 40 °C.

Используйте только телевизор, стойку, штатив, кронштейн или стол, указанный изготовителем или продавцом вместе с прибором. При использовании телевизора будьте осторожны при перемещении телевизора с прибором, чтобы не получить травмы в случае опрокидывания.

Правильно утилизируйте этот продукт. Эта маркировка показывает, что этот продукт не должен выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по адресу ЕС. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов переработка этого продукта способствует рациональному повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата вашего отработанного устройства используйте системы сбора и сортировки отходов или обратитесь к продавцу этого продукта. Они могут принять этот продукт для дальнейшей для окружающей среды переработки.

Это оборудование класса I или электрический прибор с двойной изоляцией. Это означает, что он спроектирован таким образом, что не требует предварительного соединения с электрическими заземлениями.

1
Русский

Распаковка

Содержимое упаковки

Колонка

Сабвуфер

Колонка

Пульт дистанционного управления

Руководство пользователя

Соединительный аудиокабель с разъемами 3,5 на 3,5 мм

2
Русский

Рисунки

1. Селектор источника сигнала

2. Предыдущая запись/папка (режим USB/SD): Предыдущая запись: нажмите один раз
Предыдущая папка: нажмите и удерживайте

3. Воспроизведение/пауза

4. Следующая запись/папка (режим USB/SD): Следующая запись: нажмите один раз
Следующая папка: нажмите и удерживайте

5. Увеличение громкости

6. Уменьшение громкости

7. Светодиодный индикатор

Красный: SD/USB, зеленый: AUX, оранжевый: FM

8. Переключатель питания

9. Шнур питания

10. Регулировка НЧ

11. Слот карты памяти SD

12. Инфракрасный приемник

13. Гнездо USB

14. Гнездо подключения левой колонки

15. Гнездо подключения правой колонки

16. Гнездо AUX – для подключения внешнего источника сигнала

Батарея: Пожалуйста, смотрите на рисунке указания для открытия отсека электрической батареи. Вставьте батарею CR 2025 и закройте отсек.

Примечание:

1. Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию повышенного нагрева и влажности.

2. Не заряжайте аккумуляторные батареи.

3. Извлеките батареи, если устройство не будет долго использоваться.

4. Не подвергайте батарею сильному нагреванию, например прямыми солнечными лучами, огнем и т.д.

3
Русский

Рисунки

Пульт дистанционного управления

1. Отключение звука

2. Уменьшение громкости

3. Режим AUX

4. Режим карты памяти SD

5. Поиск радиостанций

6. Предыдущая запись/папка

7. Увеличение громкости

8. Режим USB

9. Режим FM

10. Воспроизведение/пауза

11. Следующая запись/папка

4
Русский

Соединения

5
Русский

Работа радиоприемника FM

Режим FM

1. Нажмите клавишу "FM" дистанционного управления для перехода в режим FM.

2. Автоматический поиск и предварительная настройка на радиостанции:

① Нажмите клавишу "FM" дистанционного управления или нажмите и удерживайте клавишу "FM" на задней панели активной колонки для автоматического поиска и предварительной настройки на радиостанции;

② Во время поиска мигает оранжевый светодиод;

③ После поиска оранжевый светодиод горит не мигая;

④ Нажмите клавишу "FM/SCAN" для настройки частоты FM.

Примечание:

① Частотный диапазон по умолчанию: 87,5–108 МГц.

② Возможна предварительная настройка на 50 радиостанций во время поиска FM.

6
Русский

Инструкции по работе

1. Подключите источник сигнала

2. Выберите источник сигнала

Зеленый: AUX или Красный: SD/USB

Оранжевый: FM

3. Начните воспроизведение музыки и настройте уровень громкости

Технические характеристики

Выходная мощность:

Искажения:

Отношение сигнал/шум:

Частотная характеристика:

Чувствительность на входе:

Тип входа:

Динамик НЧ:

Динамик СЧ:

Динамик ВЧ:

Регулировка:

R/L: ср. кв. 12 Вт x 2 SW: 24 Вт

≤ 0,5%

≥ 85 дБА

50 Гц ~ 20 кГц (±7 дБ)

R/L: 400±50мВ SW: 70±20 мВ

AUX/USB/карта памяти SD/FM

6 1/2 дюйма (178 мм)

3 дюйма (78 мм)

Ф10 мм

Боковая панель управления, пульт дистанционного управления

7
Русский

Решение проблем

- Проверьте, что питание подается и электрическая розетка исправна.
- Пожалуйста, выключите и заново включите систему и переподключите аудиосистему.
- Проверьте, что основной звук установлен на минимум.
- Проверьте, что кабель аудиовхода подключен правильно.
- Проверьте, что сигнал поступает от аудиосистемы.

Если у вас есть вопросы или проблемы, связанные с использованием продукции ...

Если, Европа, Океания:

Вы можете посетить наш сайт: www.edifier.com или написать письмо в службу поддержки Edifier: main@edifier.com.

→ Уважаемый Покупатель, мы благодарим вас за покупку данного продукта Edifier. С условиями гарантии Edifier, распространяющимися на данный продукт, вы можете ознакомиться на сайте Edifier www.edifier-international.com/warranty-terms.

Канада / США / Мексика: www.edifier.ca, E-mail: service@edifier.ca

Если вы желаете, вы можете позвонить нам, бесплатная линия: 1-877-EDIFIER (334-3437) в Канаде, 1-800-688-7406 в США.

Южная Америка: Подробную локальную контактную информацию вы можете найти на сайте www.edifier.com (английский язык) или www.edifierla.com (испанский / португальский язык).

9
Русский