

РУССКИЙ

2598PE

Предварительно ознакомьтесь с инструкциями по безопасности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Пластины с керамическим покрытием: 28x110мм
- Плавающие пластины: для более лёгкого скольжения и использования выпрямителя волос благодаря постоянному давлению на волосы без их повреждения.
- 3 уровня температуры: 180°C, 200°C, 235°C
- Поворотный шнур питания длиной 3 м
- Термостойкий коврик
- Различные напряжения питания

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ: горячие поверхности! Во время эксплуатации следите за тем, чтобы аппарат не вступал в контакт с волосным покровом, лицом, ушами и шеей.

- Убедитесь, что волосы сухие и распутаны надлежащим образом. Разделите их на несколько прядей.
- Выберите температуру, которая подходит вашему типу волос.
- Красный световой индикатор мигает до тех пор, пока выбранная температура не будет достигнута.
- Расположите прядь волос между выпрямляющими пластинами у корней волос.
- Крепко удерживайте волосы между выпрямляющими пластинами и проведите аппарат по всей длине пряди - от корней до кончиков волос.
- При необходимости повторите процедуру.
- После эксплуатации выключите аппарат и отключите его от сети.
- Дайте аппарату остыть на термостойком коврике перед укладкой на место.

Уровни температуры

Используйте самую низкую температуру для тонких, ломких или окрашенных волос.

Используйте самую высокую температуру для плотных, густых волос.

Рекомендуется выполнить пробный предварительный тест на волосах, чтобы убедиться в выборе правильной температуры.

Используйте самую низкую температуру для начала процедуры и постепенно увеличивайте температуру до получения желаемого результата.

Ниже дана таблица с различными уровнями температуры:

I	180°C
II	200°C
III	235°C

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Для обеспечения большей безопасности аппарат оснащён автоматическим отключением. Если аппарат находится включённым более 72 минут, он отключается автоматически. Если вы хотите продолжать использовать аппарат по истечении этого времени и для его повторного включения, с помощью переключателя выберите регулировку температуру, которая подходит для вашего типа волос (I, II или III).

ТЕРМОСТОЙКИЙ КОВРИК

Термостойкий коврик входит в комплект поставки и предназначается для размещения ещё горячего аппарата во время его использования или по окончании процедуры.

Во время использования не кладите аппарат на поверхность, восприимчивую к высоким температурам, даже если вы используете термостойкий коврик. После эксплуатации выключите аппарат и отключите его от сети. Незамедлительно заверните аппарат в термостойкий коврик, чтобы он полностью остыл в полной безопасности. Располагайте аппарат в недоступном для детей месте, поскольку он остается горячим ещё в течение нескольких минут.

ВНИМАНИЕ: с другой стороны атласная ткань коврика не устойчива к высоким температурам. Всё ещё горячий аппарат не должен контактировать с атласной тканью.

УХОД

- Отключите аппарат от сети и дайте ему полностью остыть.
- Очистите пластины с помощью влажной мягкой ткани без очищающих средств с целью сохранения оптимального качества пластин. Не царапайте пластины.
- Укладывайте аппарат с плотно прижатыми пластинами для обеспечения их защиты.

TÜRKÇE

2598PE

Kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okuyun.

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

- Seramik kaplamalı plaklar: 28x110mm
- Kayan plaklar: Düzleştiricinin saç üzerindeki sabit basınç sayesinde hasar vermeden daha kolay kayması ve düzeltmesi için
- 3 ısı seviyesi: 180°C, 200°C, 235°C
- 3 m döner kablo
- Isıya dayanıklı yüzey
- Çoklu Voltaj

KULLANIM

DIKKAT: Sıcak yüzeyler! Kullanım sırasında, cihazı kafa derisi, yüz, kulaklar ve boyunla temas ettirmemeye dikkat edin.

- Saçın kuru ve karışık olmadığından emin olun. Bir kaç parçaya ayırın.
- Saç tipinize uygun sıcaklığı seçin.
- İstenilen sıcaklığa ulaşana kadar kırmızı gösterge lambası yanıp söner.
- Bir tutam saçı düzeltme plakaları arasına saç köküne yakın olacak şekilde yerleştirin.
- Saçı düzeltme plakaları arasında sıkıca tutun ve cihazı saçın kökünden uç noktalara kadar kaydırın.
- Gerekliyse tekrarlayın.
- Kullanımdan sonra, cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Kaldırmadan önce, cihazın ısıya dayanıklı yüzeyinin soğumasını bekleyin.

Isı seviyesi

İnce, narin veya boyalı saçlar için en düşük sıcaklık seviyesini kullanın.

Kalın saçlar için en yüksek sıcaklık seviyesini kullanın.

Doğru ısıyı kullanmak için bulmak üzere en iyi yöntem önceden saç üzerinde denemektir.

Başlarken en düşük sıcaklıkla başlayın ve istenilen sonuca ulaşana kadar sıcaklığı yavaş yavaş artırın.

Aşağıda farklı seviyelerin tablosu bulunmaktadır:

I	180°C
II	200°C
III	235°C

OTOMATİK KAPANMA

Arttırılmış güvenlik için cihaz otomatik kapanma ile donatılmıştır. Cihaz 72 dakikadan fazla açık kalırsa, otomatik olarak kapatılacaktır. Bu sürede kullanmaya devam etmek istiyorsanız, üniteyi yeniden başlatmak için saç tipiniz (I, II veya III) için uygun sıcaklık ayarını seçmek üzere düğmeyi kullanın.

ISIYA DAYANIKLI YÜZEY

Kullanım sırasında veya kullanımdan sonra hala sıcakken cihazı bırakmak için kullanmak üzere ısıya dayanıklı mat bulunmaktadır.

Kullanım sırasında, ısıya dayanıklı matı kullanıyor bile olsanız cihazı ısıya duyarlı bir yere koymayın. Kullandıktan sonra, cihazı kapatın ve fişten çekin. Ardından cihazı güvenli bir şekilde tamamen soğumaya bırakmak üzere ısıya dayanıklı mata sarın. Cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlere bırakın, bir kaç dakika çok sıcak olabilir.

ÖNEMLİ: Matın saten kumaşı ısıya dayanıklı değildir. Cihaz sıcakken saten kısmıyla temas etmemelidir.

BAKIM

- Cihazın fişini çekin ve tamamen soğumaya bırakın.
- Plakaların ideal kalitesini korumak için, deterjan kullanmadan, nemli ve yumuşak bir bezle plakaları temizleyin. Plakaları kazımayın.
- Korumak üzere cihazı, plakalar sıkı duracak şekilde düzenleyin.

İthalatçı Firma: Ertek Elektrikli Ev Aletleri San ve Tic. A.Ş.

İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi. Kat: 7/A 34430

Beyoğlu – İstanbul Tel: 0212 293 17 07

Kullanım Ömrü: 7 yıl

Шипцы для укладки волос
Производитель: Babyliss SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120, Montrouge, France
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

EAC