

# Руководство по эксплуатации

Установите 4 AA элемента питания в батарейный отсек или работайте от встроенного перезаряжаемого аккумулятора.

Установите клавишу управления питанием POWER SWITCH в положение BATTERY питание от элементов питания или ACCUMULATOR от перезаряжаемого аккумулятора.

Удерживайте клавишу PREV/ NEXT для регулировки громкости

Нажмите MODE для выбора FM, MP-3 (USB, SD), AUX mode

FM радио: удерживайте PLAY/PAUSE 3 секунды для автоматического поиска и сохранения радиостанций. Выбирайте принимаемую радиостанцию Клавишами << PREV (предыдущая), >> NEXT (следующая)

Установите USB/SD память в разъем USB/SD. Нажмите MODE и выберете в меню USB/SD проигрыватель MP-3 файлов.

Выбирайте трек Клавишами << PREV (предыдущий), >> NEXT (следующий). Нажмите PLAY/PAUSE для начала и остановки проигрывания.

Нажмите REPEAT для постоянного повтора играющего трека. Нажмите REPEAT еще раз что бы прекратить это.

AUX in: вход для подключения портативной колонки к ПК, Ноутбуку, Планшету, Телефону через кабель 3,5 джек — 3,5 джек (не входит в комплект поставки)

EARPHONE JACK: установите наушники 3,5 мм.

FM ANTENNA: выдвиньте телескопическую антенну для лучшего приема радиостанций.

Зарядка устройства:

Установите сетевой кабель питания в разъем AC 220V/ 60Hz (рекомендуется)

Установите Блок питания с выходом постоянного тока 6V в DC 6V разъем. (не входит в комплект поставки)

Важно:

В первый раз нужно зарядить устройство не менее 12 часов.

Время зарядки отражается встроенным индикатором, не более 8 часов.

Когда вы заряжаете устройство, пожалуйста не пользуйтесь устройством и не прикасайтесь к открытым металлическим частям.