

Eurolux

INCALZITOR CU CUARȚ

MODEL: LE-80L4



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne susțineți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de prelucrare a acestora, în cazul în care ele există.

Notă!
Până a instala și exploata aparatul, Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni.
Păstrați manualul de instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

Acest produs este adecvat numai pentru spațiile bine izolate sau pentru utilizarea ocazională

FABRICAT ÎN CHINA



INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale reduse, sau lipsite de experiență sau cunoștințe, exceptând cazul în care acestea sunt supravegheate sau instruite în prealabil cu privire la utilizarea aparatului de o persoană responsabilă de securitatea lor.
- Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Acest aparat este destinat exclusiv unui uz casnic.
- Scoateți aparatul din priză trăgând de fișă și nu de cablul de alimentare.
- Nu utilizați aparatul în exterior.
- Din motive de securitate, nu lăsați cuptorul nesupravegheat pe durata funcționării.
- Amplasați aparatul pe o masă sau o suprafață dreaptă.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit doar de către fabricant, serviciul său post vânzări sau de către o persoană cu calificări similare pentru a preveni orice pericol.



- **ATENȚIE:** Pentru a evita orice supraîncălzire, trebuie să nu acoperiți niciodată radiatorul.
- Radiatorul nu trebuie amplasat niciodată imediat sub o priză de curent.
- Nu utilizați acest radiator în imediata vecinătate a unei căzi de baie, a unui duș sau a unei piscine.
- Radiatorul nu trebuie instalat în apropiere de perdele sau de orice alt material inflamabil.
- Nu utilizați niciun cronometru, niciun temporizator, nici alt aparat destinat declanșării automate a radiatorului; există, într-adevăr, un risc de incendiu dacă radiatorul este acoperit sau poziționat necorespunzător.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

- Radiator (1 bucată)
- Instrucțiuni de utilizare (1 bucată)

RO-2

CARACTERISTICI



CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune nominală 220-240 V~ 50/60 Hz
Putere nominală 800 W
Clasă de protecție I

INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

FUNCȚIONARE

- 1) Deschideți ambalajul și verificați starea produsului. Dacă este deteriorat, vă rugăm să nu-l utilizați.
- 2) Vă rugăm să vă asigurați că aparatul este pe poziția „open” înainte de a-l conecta la priza electrică.
- 3) Acest aparat se compune din două dispozitive de încălzire, inferior și superior, cu o putere nominală de 400 W fiecare. Pentru a trece la 800 W, trebuie să puneți în funcțiune cele două dispozitive, poziționând întrerupătoarele pe I.



RO-3

ÎNTREȚINERE

Înainte de a începe orice curățare, aveți grijă să întrerupeți alimentarea electrică și să deconectați de la priza electrică.

- 1) Carcasa radiatorului, cât și grila de protecție pot fi curățate cu ajutorul unei lavete moi, uscate sau umede, și a unui detergent cu acțiune moderată, în cantitate mică. Nu curățați niciodată aparatul cu soluții compuse din benzen, solvent, pulbere abrazivă etc.
- 2) Placa reflectoare poate fi curățată cu ajutorul unei perii mici sau a unui aspirator. Asigurați-vă că placa reflectoare rămâne curată, în caz contrar capacitatea de reflexie se va diminua corespunzător.
- 3) Asigurați-vă că nu stropiți radiatorul cu apă și că nu-l ștergeți cu o lavetă îmbibată cu apă; contactul dintre apă și interiorul aparatului riscă să provoace un scurtcircuit sau o descărcare electrică.
- 4) Odată ce aparatul este curățat, verificați să fie complet uscat înainte de a-l utiliza din nou.
- 5) Atunci când doriți să depozitați aparatul, așezați-l în ambalajul său original, apoi puneți-l într-un loc curat și uscat.
- 6) Dacă este deteriorat cablul de alimentare, opriți imediat utilizarea radiatorului și predați-l unui electrician autorizat pentru reparație.

MĂRCI COMERCIALE

BLUESKY este o marcă comercială înregistrată aparținând grupului Carrefour. Celelalte titlaturi ale societății sunt mărci comerciale, mărci comerciale înregistrate sau mărci de serviciu aparținând deținătorilor respectivi.

RECICLARE

Pictograma pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice este marcată pe acest produs (WEEE).



Conform acestui simbol și-n virtutea Directivei europene 2002/96/EC acest produs trebuie reciclat și demontat pentru a-i minimiza impactul asupra mediului înconjurător. Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați administrația locală. Produsele electronice excluse din procesul de reciclare pot fi dăunătoare mediului și sănătății umane datorită prezenței substanțelor nocive.

RO-4