

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ИГРОВОЙ МЫШИ WARHEAD
GMX-1800**



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.defender-global.com

Подключение мыши

Присоедините USB-разъем мыши к USB-порту компьютера или ноутбука. Мышь определится автоматически. Для того, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями установите программное обеспечение Defender Game Center. ПО можно загрузить с прилагающегося CD или скачать с официального сайта, выбрав нужную модель из списка на странице: <http://www.defender.ru/support/drivers/>.

Установка ПО

1. Удалите ранее установленное программное обеспечение для мышей (если оно имеется).
2. Запустите с CD диска инсталляцию двойным щелчком на файле setup.exe.
3. Следуйте инструкциям, появляющимся в процессе установки. В открывающихся окнах нажимайте Next и Install.
4. После успешного завершения установки программное обеспечение Defender появится в списке программ.
5. Запустите программу при помощи двойного щелчка на ярлыке.

Технические характеристики


1. Интерфейс: USB
2. Сенсор: лазерный
3. Количество кнопок: 4 + 2 кнопки смены разрешения + колесо-кнопка
4. Разрешение: 800-6000 dpi (регулируемое)
5. Частота обработки кадров: 12000 кадр/сек
6. Скорость IPS: 150 дюйм/сек (3.8 м/сек)
7. Максимальное ускорение: 30G
8. Встроенная память: 64 Кб
9. Длина кабеля: 1.8м (+/-0.2м)

Комплектация

1. Проводная игровая мышь
2. CD с программным обеспечением
3. 9 грузиков по 2.6 г (+/-0.2 г)
4. Руководство пользователя
5. Гарантийный талон

Описание кнопок





Функции ПО


Программное обеспечение мыши Warhead GMX-1800 позволяет настроить и сохранить до 3 профилей.

На вкладке «**Настройки**» Вы видите Вашу мышь, справа от которой находится область настройки кнопок и колеса прокрутки.



При помощи ПО Defender Вы можете создавать и воспроизводить макросы. Макрос – это записанная последовательность нажатий кнопок клавиатуры и мыши, которую можно закрепить на любой из кнопок мыши и запускать одним кликом. Для создания макроса нужно

на вкладке «Настройки» выбрать кнопку, на которую Вы хотите назначить макрос, ввести необходимые данные и нажать ОК.



Вкладка «Цвет OSD» позволяет установить настройки выводимого на экран оповещения об изменении уровня DPI.



Вкладка «Управление подсветкой»:

- Включение/выключение подсветки
- Регулировка яркости
- Частота мерцания



На вкладке «**Настройка скорости**» Вы можете управлять скоростью движения указателя мыши по экрану, а также скоростью колеса прокрутки и двойного нажатия.



Нажатие «Поддержка/Обновления» переведет Вас на сайт defender-global.com, на котором можно проверить наличие обновлений ПО или обратиться в службу технической поддержки.

По окончании редактирования настроек в окне программного обеспечения нужно нажать кнопку «Применить».

Устранение неисправностей

Если мышь не работает, попробуйте следующее:

- Отключите и заново подключите кабель к USB-порту;
- Подключите кабель мыши к другому USB-порту;
- Перезагрузите компьютер.

Характеристики и параметры данного продукта могут быть изменены без предупреждения.

Техническая поддержка: <http://www.defender.ru/support/hotline/>

Срок службы: 3 года.