

Arctic 

ARH-7/378

ВЕНТИЛЯТОР



Arctic

Model/Артикул/Артикул.....
 Date of sale/Дата продажу/Дата
 продаж/.....
 Serial number/Серійний номер/
 Серійний номер

Name of the Trade Company and Stamp/
 Назва торгової організації і
 штамп/Найменування торгової
 організації і штамп

м.п./м.п/Stamp
 Customer's address, phone #, name,
 surname/Адреса, телефон, ПІБ
 споживача/Адрес, телефон, ФИО
 потребителя

Date of Receiving/Дата прийому/Дата приєма

Date of Return/Дата видачі/Дата видачі

Defect/Дефект/Дефект.....

Stamp of the Service Center, signature/
 Печатка сервісного центру, підпис
 Печатка сервісного центра, подпись

м.п./м.п/Stamp
 COUPON 1

Arctic

Model/Артикул/Артикул.....
 Date of sale/Дата продажу/Дата
 продаж/.....
 Serial number/Серійний номер/
 Серійний номер

Name of the Trade Company and Stamp/
 Назва торгової організації і
 штамп/Найменування торгової
 організації і штамп

м.п./м.п/Stamp
 Customer's address, phone #, name,
 surname/Адреса, телефон, ПІБ
 споживача/Адрес, телефон, ФИО
 потребителя

Date of Receiving/Дата прийому/Дата приєма

Date of Return/Дата видачі/Дата видачі

Defect/Дефект/Дефект.....

Stamp of the Service Center, signature/
 Печатка сервісного центру, підпис
 Печатка сервісного центра, подпись

м.п./м.п/Stamp
 COUPON 2

Arctic

Model/Артикул/Артикул.....
 Date of sale/Дата продажу/Дата
 продаж/.....
 Serial number/Серійний номер/
 Серійний номер

Name of the Trade Company and Stamp/
 Назва торгової організації і
 штамп/Найменування торгової
 організації і штамп

м.п./м.п/Stamp
 Customer's address, phone #, name,
 surname/Адреса, телефон, ПІБ
 споживача/Адрес, телефон, ФИО
 потребителя

Date of Receiving/Дата прийому/Дата приєма

Date of Return/Дата видачі/Дата видачі

Defect/Дефект/Дефект.....

Stamp of the Service Center, signature/
 Печатка сервісного центру, підпис
 Печатка сервісного центра, подпись

м.п./м.п/Stamp
 COUPON 3

Клієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до закону України
 Про захист персональних даних від 01 червня 2010 року №2297 VI.

ВІДМІТКИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ*

| | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| Дата встановлення | Назва організації, СЦ | Прізвище, ім'я, по батькові та підпис майстра |
| | | Прізвище, ім'я, по батькові та підпис клієнта** |
| | | |

*Побутові прилади, для введення в експлуатацію котрих необхідні установочні, монтажні роботи, повинні вводиться в експлуатацію уповноваженими спеціалістами сервісних центрів постачальника. В разі виникнення несправності виробу з причини некоректної установки, виріб може бути знятий з гарантійного обслуговування, а покупець повинен сплатити вартість виїзду (виклику) фахівця, а в разі необхідності і вартість діагностування частини.

ВІДМІТКИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

| Дата прийому в ремонт | Заявлений споживачем недолік | № наряду | Назва організації виконаних робіт, СЦ | Перелік встановлених запчастин | Дата завершення ремонту | ПІБ та підпис майстра | |
|-----------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | | | ПІБ | ПІБ та підпис споживача** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

** Підпис споживача свідчить про прийняття виробу в робочому стані.

UA

ВЕНТИЛЯТОР

Шановний покупцю!
Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки "Arctic".
Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними та надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.
Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою і порушити його дієздатність при вмиканні. Пристрій повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше 1,5 годин.
Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.

Попередження:
 Перед установкою вентилятора вимкніть електроживлення.

Увага!

- Неправильна установка може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або травм.
- Пересувайте вентилятор з одного місця в інше, відключивши шнур живлення від розетки.
- Вимикайте вентилятор від розетки, якщо знімаєте решітку для очищення. Переконайтеся, що вентилятор знаходиться на стійкій поверхні, щоб запобігти перекиданню.
- Не використовуйте вентилятор біля вікна - дощ може створити коротке замикання. Встановлюйте вентилятор на рівній поверхні.
- Цей прилад може використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо їм було надано нагляд або інструкція щодо безпечного використання приладу і розуміння пов'язаної з цим небезпеки.
- Діти не повинні грати з приладом.
- Діти у віці від 3 років і менше 8 років не повинні підключати, регулювати і чистити прилад або виконувати обслуговування.

Складання

- Відкрутіть/зніміть кільце регулювання висоти з нижньої труби. Опустіть кільце регулювання висоти на основу. Витягніть розсуну нижню (внутрішню) трубку і закрутіть гвинтами/закрутіть кільце регулювання висоти.
 - Встановіть мотор з корпусом у верхню трубу. Переконайтеся, що корпус перемикача повністю вставлений у верхню трубу і зафіксований за допомогою гвинта (постачається у комплекті).
 - Відкрутіть лопать за годинниковою стрілкою, а гайку проти годинникової стрілки, потім зніміть їх.
 - Встановіть задню решітку в належний стан на блоці двигуна. Зафіксуйте її за допомогою пластикової гайки.
 - Встановіть лопать на валу, поки вона не зафіксується стопорним штифтом.
 - Закрутіть лопать на валу мотора проти годинникової стрілки.
 - Встановіть передню решітку у відповідне положення і закріпіть обидві решітки за допомогою затискачів.
- Термін служби - 3 роки.**
До введення в експлуатацію термін зберігання необмежений.

ОПИС ДЕТАЛЕЙ



1. Захисна решітка
2. Лопать вентилятора
3. Кнопки керування: Увімк./Швидкість, Таймер, Обертання, Вимкнення
4. Світловий індикатор
5. Нижня трубка
6. Пульт дистанційного керування
7. Кругла основа

Увага

Уважно прочитайте правила безпечного використання вентилятора.

Безпечне використання

1. Не вставляйте пальці, олівці або інші предмети в захисну решітку при працюючому вентиляторі.

Вказівки по експлуатації

1. Щоб увімкнути/вимкнути обертання головки вентилятора, натисніть донизу/потягніть догори ручку.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Кнопка УВІМК./ШВИДКІСТЬ

- Для включення вентилятора натисніть кнопку ON/SPEED.
- Натисніть цю кнопку повторно, щоб обрати швидкість обертання вентилятора: LOW, MID, HIGH (низька, середня висока) (кожне натискання змінює швидкість і панелі команд загоряється відповідний індикатор.)

2. Кнопка SWING (Обертання)

- Натисніть кнопку SWING для вибору обертання. Щоб зупинити обертання, натисніть кнопку повторно.

3. Кнопка TIMER (Таймер)

Кілька разів натисніть кнопку TIMER, щоб встановити таймер в діапазоні між 0,5 ч і 4 г.

- Обраний період буде позначений відповідним світлодіодом.

- Кожне натискання на кнопку таймера збільшує час таймера на півгодини.

- Щоб видалити програму, натискайте на кнопку, поки не згаснуть всі світлові індикатори на панелі команд (0,5H, 1H, 2H, 4H), або натисніть кнопку вимикання "OFF" («ARRET»), щоб вимкнути вентилятор вручну.

4. Кнопка OFF (ВИМК.)

- Натисніть кнопку OFF, щоб вимкнути вентилятор.

5. Кнопка MODE (ФУНКЦІЯ ВИМКАЄТЬСЯ ЛИШЕ З ПУЛЬТУ ДК):

- Натисніть MODE, щоб обрати один з наступних режимів:

NORMAL "NOR": в цьому режимі вентилятор працює постійно на заданій швидкості.

NATURAL "NAT": Вентилятор випадковим чином змінює швидкість, щоб дати вам відчуття природного бризу.

Arctic

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Імпортер: ТОВ "Профімаркет"

07620, Київська область, Згурівський район, с. Великий Крупіль,
вул. Київський шлях, 50

Артикул

Серійний номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами Безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також Відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

**При придбанні виробу
вимагайте його перевірки у Вашій присутності,
ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ,
що проданий Вам товар справний і цілком укомплектований,
гарантійний талон заповнений правильно.**

Даний гарантійний талон підтверджує відсутність будь-яких дефектів у купленому Вами виробі і забезпечує безкоштовний ремонт виробу, що вийшов з ладу, з вини виробника протягом всього терміну гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

Без пред'явлення даного талона, при його неправильному заповненні, при відсутності розрахункового документу, що засвідчує факт покупки, порушенні заводських пломб (якщо вони є на виробі), а також у випадках, зазначених у гарантійних зобов'язаннях, претензії не приймаються, а гарантійний і безкоштовний ремонт не проводиться!

Гарантійний талон дійсний тільки в оригіналі зі штампом торгуючої організації, підписом продавця, датою продажу і підписом покупця.

Встановлення складних побутових приладів повинно здійснюватися уповноваженими постачальником сервісними центрами, фахівцями. В разі виникнення поломки з причини некоректного встановлення виробу покупець повинен сплатити вартість виїзду (виклику) фахівця, а в разі необхідності і вартість діагностування несправності.

SLEEP "SLP": аналогічний режиму NOR, але працює переривчасто на різних швидкостях.

Чищення і обслуговування

1. Перед чищенням вимкніть вентилятор з розетки і дайте йому охолонути.
2. Почистіть поверхню корпусу вентилятора м'якою тканиною, змоченій в мийному засобі.
3. Перед очищенням розберіть решітку і лопаті вентилятора і знову зберіть після сушки.
4. Після очищення додайте кілька крапель машинного масла в базу вала двигуна.

Попередження

Якщо шнур живлення пошкоджений, виробник або співробітник сервісного центру повинен замінити його.

Умови зберігання

Виріб рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом громадського критого транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинне бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла і повинне виключати можливість механічних ушкоджень. Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, він повинен бути захищений від пилу і зберігатися в чистому, сухому місці.

Технічні характеристики:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Потужність: | 45 Вт |
| Номинальна напруга: | 220-240 В |
| Номинальна частота: | 50 Гц |
| Номинальна сила струму: | 0.156-0.216 А |
| Вага нетто: | 4,50 кг |
| Вага брутто: | 5,30 кг |

Комплектація

| | |
|---------------------------|-------|
| Вентилятор | 1 шт. |
| Інструкція з експлуатації | |
| Гарантійний талон | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

**БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА.
УТИЛІЗАЦІЯ**

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр

утилізації відходів.

**Виробник залишає за собою право
вносити зміни в технічні
характеристики та дизайн виробів.**





МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

| | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|---|---|---|
| Коростень вул. Крупська, 3 офіс 5 | ПП "Мура- вицькі" | (04142) 5- 05-04 (04142) 5- 05-04 | + | + | + | + |
| Одеса Фонтанська дорога, 12/10 | ТОВ «2С» | (048) 777- 37-70 | + | + | + | + |
| Львів вул. Тернопільська, 38 | ПП "Еко Сервіс Лева" | (032) 97- 55-57 | + | + | + | + |
| Київ вул. Бориспільська, 9, корп. 57 | Аматі- сервіс | (044) 3695001 (044) 3695030 | + | + | + | + |
| Прилуки, вул. Київська, 371А | ТОВ «АМАТІ- СЕРВІС» | (046) 3753982 | + | + | + | + |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|
| Черкаси вул. 30 років Перемоги 15/1 | РПТ- Черкаси | (0472) 38- 52-11 (0472) 38- 52-12 | + | + | + | + |
| Краматорськ бул. Краматорський, 3 | Елма- Сервіс | (06264) 5- 93-89 (050) 833-43-03 | + | + | + | + |
| Житомир вул. Домбровського, 24 | АСЦ "Євро Сервіс" | (0412) 44- 64-92 (0412) 555515 | + | + | + | + |
| Сєвєро- донецьк вул. Курчатова, 19б | ПП «СДРТ» | (06452)4- 30-30 | + | + | + | + |
| Кременчуг вул. Вадима Пугачова д.55/1 | СЦ "ІНЕК- Кремінь" | (067) 738 64 27, (095) 666 87 80 | + | + | + | + |
| Чернігів Вул. Гонча, 51 | ФОП «Соломон- чук І.В.» | (0462) 65- 32-06 | + | + | + | + |
| Рівне вул. С. Бандери, 45 | ТОВ Побутрадіо техніка- Плюс | 0362- 235278 | + | + | + | + |
| Суми вул. Петропавлівська 86/1 | "СЕРВІСЦ ЕНТР" | (0542) 66- 03-00 | + | + | + | + |

МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на виріб надається на термін 1 рік чи більше у випадку, якщо Законом про захист прав споживачів країни, в якій був придбаний виріб, передбачений більший мінімальний термін гарантії.

Всі умови гарантії відповідають Закону про захист прав споживачів і регулюються законодавством країни, у якій придбано виріб.

Гарантія і безкоштовний ремонт надаються в будь-якій країні, у яку виріб постачається компанією «Arctic» чи її уповноваженим представником, і де ніякі обмеження по імпорту чи інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

Випадки, на які гарантія і безкоштовний ремонт не поширюються:

1. Гарантійний талон заповнений неправильно.
2. Виріб вийшов з ладу через недотримання Покупцем правил експлуатації, зазначених в інструкції.
3. Виріб використовувався в професійних, комерційних чи промислових цілях (крім спеціально призначених для цих моделей, про що зазначене в інструкції).
4. Виріб має зовнішні механічні ушкодження, або ушкодження, викликані потраплянням всередину рідини, пилу, комах та інших сторонніх предметів.
5. Виріб має ушкодження, викликані недотриманням правил живлення від батарей, мережі чи акумуляторів.
6. Виріб піддавався розкриттю, ремонту чи зміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт; проводилося самостійне чищення внутрішніх механізмів тощо.
7. Виріб має природний знос частин з обмеженим терміном служби, витратних матеріалів і т. д.
8. Виріб має відкладення накипу всередині чи зовні ТЕНів, незалежно від якості використаної води.
9. Виріб має ушкодження, які викликані впливом високих (низьких) температур чи вогню на нетермостійкі частини виробу.
10. Виріб має ушкодження приладдя і насадок, що входять у комплект постачання виробу (фільтрів, сіток, мішків, колб, чаш, кришок, ножів, вінчиків, терок, дисків, тарілок, трубок, шлангів, щіток, а також мережних шнурів, шнурів навушників тощо).
11. Дефект виник внаслідок некоректного встановлення виробу не фахівцями уповноваженого сервісного центру постачальника.

Примітка: виріб здається в ремонт виключно в чистому вигляді.

З питань гарантійного обслуговування і ремонту звертайтеся до спеціалізованих сервісних центрів компанії «Arctic».

| Місто, Адреса АСЦ | Назва АСЦ | № телефону | Вентилятори | Морозильні камери | Морозильні скрині | Холодильники |
|---|----------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Вінниця вул. Порики, 1 | Аверс + | (0432) 50-91-91 (0432) 57-91-91 | + | + | + | + |
| Слов'янськ вул. Свободи, 5 | АСЦ Елма Сервіс | 099-5137726, 068-6728805 | + | + | + | + |
| Дніпро вул. Ширшова, 16 | "Меридіан" | (056) 370-55-73 (056) 778-24-68 (056) 371-18-00 | + | + | + | + |
| Дружківка вул. Енгельса, 120 | АСЦ Елма Сервіс | 099-6507734 | + | + | + | + |
| Херсон вул. Робоча, 66 | Ремонт і Сервіс | (0552) 48-50-00 (0552) 48-58-88 | + | + | + | + |
| Дніпро-дзержинськ пр-т Свободи 66 | СЦ "Росток" (Повод) | 067-363-29-29; 067-503-30-40; 073-133-99-49 | + | + | + | + |
| Луцьк, Київський майдан, 7 | ТОВ «СЦ «Рем-Сервіс» | (0332)72-00-88 | + | + | + | + |
| Біла Церква Бул. Олександрійський, 82 | ФОП «Паппа Ю.К.» | (067)933-60-72 | + | + | + | + |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Полтава, вул. Зенківська, 21 | ТОВ «Атамі-Сервіс» | 38 (0532) 69-09-46, | + | + | + | + |
| Луцьк Київський майдан, 7 | ТОВ "СЦ «РЕМ-СЕРВІС" | 0332720088 | + | + | + | + |
| Кривий Ріг ул. Сичеславская, 3 | Атлант Сервіс | (056) 409-23-02, (056) 409-23-03, 067-639-6303 | + | + | + | + |
| Миколаїв вул. Чкалова, 33 | СЦ Аладін | (0512) 47-04-96 (0512) 47-83-48 | + | + | + | + |
| Ужгород | АСЦ "Ремонт домашней техники "(ЧП Зверев) | (095) 4870135 | + | + | + | + |
| Хмельницький Кам'янецька, 77 | Радиодонор | 068-349-28-86 | + | + | + | + |
| Чернівці вул. Головна, 265 | ЧП Гринчук (Наш Сервіс) | 097-019-88-99 | + | + | + | + |
| Запоріжжя пр-т Соборний, 23 | Рома-Сервіс | (0612) 12-51-68 (0612) 12-51-78 | + | + | + | + |
| Кропивницький ул. Черновола, 1-В | ЧП "Евробыт-тех" | 095-500-14-64 | + | + | + | + |
| Маріуполь бр. 50 лет Октября 32/18 | "Колис Сервіс" | 067-356-51-39 | + | + | + | + |
| Харків вул. Коцарська, 43 | НЕО | (057)7630289,7630912 | + | + | + | + |
| | | | | | | |