

Руководство пользователя

Активная акустическая система 2.0 DEFENDER SPK-480/490

Благодарим вас за покупку нашей акустической системы, совместимой с персональными компьютерами со встроенной звуковой картой. Пожалуйста, внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Технические характеристики изделия

- Выходная мощность: 2x2 Вт
- Динамики: 50 мм широкополосные, 4Ω
- Диапазон частот: 90-20000 Гц
- Отношение сигнал/шум: ≥ 75 дБ
- Чувствительность: 700 мВ
- Уровень нелинейных искажений: $\leq 3\%$
- Питание: USB-интерфейс/5V DC

Комплектация

- 2 колонки
- Инструкция
- Гарантийный талон

Подключение

- 1) Подключите провод питания USB к свободному USB-порту компьютера.
- 2) Подключите аудио-кабель 3.5-jack к аудио-порту компьютера.

!!!Примечание!!!

Если устройство не работает, убедитесь, что оно подключено правильно.

Убедитесь, что USB-порт компьютера работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

Пожалуйста, не забывайте выключать устройство и вынимать шнур USB-питания, когда вы не используете устройство.

Важные сведения об эксплуатации

Внимание!

При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов. Не подвергайте товар механическим нагрузкам способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений не дается никаких гарантий на товар.

Оберегайте изделие от сырости, влаги, жидкостей, вибрации, воздействия высокой температуры, механической нагрузки.

Храните и эксплуатируйте товар в сухом помещении 20-90% влажности, не допускайте условий конденсации влаги.

Нормальная температура хранения и эксплуатации изделия +5...+40°C без конденсации влаги.

В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, дайте в теплом помещении (+16-25°C) товару согреться в течение 3 часов перед началом эксплуатации.

Пожалуйста, не подключайте звуковой кабель от выхода другого работающего усилителя звука (более 1В, 0,5Вт) к звуковому входу данной системы.

Пожалуйста, настраивайте уровень громкости системы так, чтобы не повредить Ваш слух и саму систему, не допускайте хрипящего звука (звука с большим уровнем гармонических искажений).

Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.

Также при вскрытии изделия Вы подвержены риску поражения электрическим током. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия, пожалуйста, обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр DEFENDER.

Пожалуйста, отключайте систему каждый раз, когда вы не планируете использовать ее в течение длительного периода времени.

Не располагайте вазы или наполненные емкости с водой (или другой жидкостью) на спутниках и сабвуфере.