

**Wprowadzenie**  
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Opis ogólny

- Przycisk turbo
- Przycisk zasilania
- Część silnikowa
- Przycisk zwalniający
- Końcówka blendera
- Element łączący do trzepaczki (tylko modele HR1627/HR1625)
- Trzepaczka (tylko modele HR1627/HR1625)
- Pokrywyka rozdrabniacza XL (tylko model HR1627)
- Pokrywyka minirozdrabniacza (tylko modele HR1625, HR1623)
- Część tnąca rozdrabniacza XL (tylko model HR1627)
- Część tnąca minirozdrabniacza (tylko model HR1625, HR1623)
- Pojemnik rozdrabniania XL (tylko model HR1627)
- Pojemnik minirozdrabniacza (tylko modele HR1625/HR1623)
- Dzbanek
- Instrukcja obsługi
- Ulotka gwarancyjna ważna na całym świecie

#### Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

#### Niebezpieczeństwo

- Nigdy nie zanurzaj części silnikowej w wodzie ani innym płynie, a także nie płucz jej pod bieżącą wodą. Podczas czyszczenia części silnikowej korzystaj jedynie z wilgotnej szmatki.

#### Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego wtyczka, przewód sieciowy lub inne części są uszkodzone.
- Ze względu na bezpieczeństwo wymiannę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia bez nadzoru.
- Nie dotykaj ostrej części tnących, zwłaszcza gdy urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego. Ostrza są bardzo ostre.
- Nigdy nie używaj części tnącej bez pojemnika rozdrabniacza.
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Starał się uniknąć rozpryskania zawartości podczas mikсования gorących składników.
- Żadne akcesoria nie są odpowiednie do użytku w kuchence mikrofalowej.

- W przypadku zablokowania jednej z części tnących przed usunięciem składników, które ją blokują, wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
- W przypadku uszkodzenia części lub akcesoriów zawsze wymieniaj je na oryginalne elementy tego samego typu. W przeciwnym razie gwarancja straci ważność.

#### Uwaga

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci elektrycznej przed rozpoczęciem montażu, demontażu i czyszczenia oraz podczas przechowywania.
- Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Philips. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części gwarancja traci ważność.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Używanie go w profesjonalny lub półprofesjonalny punktach gastronomicznych bądź w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją spowoduje unieważnienie gwarancji. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w takich przypadkach.
- Część silnikową trzymaj z dala od źródeł ciepła, ognia i wilgoci. Nie dopuszczaj do jej zabrudzenia.
- Nigdy nie wkładaj do dzbanka ani do pojemnika składników o temperaturze wyższej niż 80°C.
- Nie przekraczaj ilości składników ani czasów przygotowania podanych w tabelach.
- Nie miksuj bez przerwy więcej niż jednej porcji. Przed ponownym uruchomieniem odczekaj 10 minut, aż urządzenie ochłodzi się.
- Maksymalny poziom hałasu: 85 dB (A)

**Pola elektromagnetyczne (EMF)**  
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

#### Czyszczenie i konserwacja

Nigdy nie zanurzaj części silnikowej, elementu łączącego do trzepaczki (HR1627/HR1625), pokrywyki rozdrabniacza XL (HR1627) oraz pokrywyki minirozdrabniacza (HR1625/HR1623) w wodzie bądź innym płynie ani nie opukuj ich pod bieżącą wodą. Do czyszczenia tych części używaj wilgotnej szmatki.

Przed przystąpieniem do czyszczenia:

- Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
- Naciśnij przycisk zwalniający, aby zdjąć założoną końcówkę.
- Odczekaj końcówkę.

**Wskazówka:**W celu dokładniejszego umycia można zdjąć gumowe uszczelki z pojemników rozdrabniacza.

**Wskazówka:**Aby szybko wyczyścić końcówkę blendera, opróżnij i obłucz dzbanek urządzenia natychmiast po użyciu. Następnie wlej do niego ciepłą wodę z dodatkiem płynu do mycia naczyń, włóż końcówkę blendera i włącz urządzenie na ok. 10 sekund.

#### Akcesoria

Minirozdrabniacz z napędem bezpośrednim (dostępny pod numerem produktu 4203 035 83450) można zamówić u sprzedawcy produktów firmy Philips lub w centrum serwisowym firmy Philips jako dodatkowe wyposażenie do modeli HR1621 i HR1627.

#### Ochrona środowiska

Zubytkowe urządzenie nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 1).

#### Gwarancja i pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną.

#### Często zadawane pytania

#### Pytanie

Dlaczego urządzenie pracuje bardzo głośno, wydzielą nieprzyjemny zapach, wytwarza dym lub jest gorące?

Czy można mikсовать składniki o temperaturze wyższej niż 80°C?

Jaka powinna być wielość składników przed rozpoczęciem mikсования?

#### Pytanie

Czy można mikсовать bardzo twarde składniki?

Dlaczego urządzenie nagłe przestaje działać?

#### Przepis na potrawę dla dzieci

#### Składniki

- 50 g ugotowanych ziemniaków
- 50 g ugotowanego mięsa z kurczaka
- 40 g ugotowanej fasolki szparagowej
- 100 ml mleka

Miksuj przez 60 sekund. W przypadku mikсования więcej niż jednej porcji odczekaj, aż urządzenie ostygnie po każdej porcji.



**Uwaga:**Nie korzystaj z blendera ręcznego do mikсования twardych składników (np. kostek lodu).



**Wskazówki:**

- Jeśli chcesz ubić białka jajek, użyj dużej miski.
- Jeśli chcesz ubić śmietanę, użyj dzbanka, aby uniknąć rozchlapania składników.

#### Uwagi:

- Nie miksuj więcej niż jednej porcji w ramach jednego cyklu pracy blendera.
- Nie używaj trzepaczki do przygotowania ciasta.



**Uwaga:**Zachowaj szczególną ostrożność przy dotykaniu części tnącej rozdrabniacza, zwłaszcza przy wymuszaniu jej z pojemnika rozdrabniacza, przy opróżnianiu pojemnika oraz podczas czyszczenia. Ostrza są bardzo ostre.

#### Uwagi:

- Jeśli składniki przylegają do ścianek pojemnika rozdrabniacza, wyłącz rozdrabniacz. Następnie zберz zaliegające składniki, dolewając płynu lub używając łyżki.
- Jeżeli zamieszanie rozdrabniania mięsa odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Wolontnie najlepiej mieć w zamrożonych kostkach.

#### РУССКИЙ

#### Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, ознакомившей компанию Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Общее описание

- Кнопка включения турборежима
- Кнопка питания
- Блок электродвигателя
- Кнопка отсоединения
- Варный блендер
- Соединительный элемент венчика (только для HR1627/HR1625)
- Веник (только для HR1627/HR1625)
- Крышка измельчителя XL (только для HR1627)
- Крышка мини-измельчителя (только для HR1625, HR1623)
- Ножевой блок измельчителя XL (только для HR1627)
- Ножевой блок мини-измельчителя (только для HR1625, HR1623)
- Чаща измельчителя XL (только для HR1627)
- Чаща мини-измельчителя (только для HR1625/HR1623)
- Станок
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

#### Важная информация

Перед эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

#### Опасно!

- Запрещается погружать блок электродвигателя в воду или другие жидкости, а также мыть его под струей воды. Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной салфеткой.

#### Предупреждение

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, сетевая вилка или другие детали повреждены.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, замените шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не разрешайте детям пользоваться прибором без присмотра.
- Не прикасайтесь к режущим краям ножевых блоков, особенно если прибор подключен к электросети. Лезвия ножей очень острые!
- Запрещается использовать ножевой блок измельчителя отдельно от чаши измельчителя.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Во время обработки горячих ингредиентов будьте внимательны, остерегайтесь брызг.

- Дополнительные принадлежности не предназначены для использования в микроволновой печи.
- В случае заедания одного из ножевых блоков отключите прибор от сети, прежде чем извлекть продукты, препятствующие движению ножей.
- В случае повреждения данного прибора или какого-либо аксессуара используйте для замены только оригинальные детали. В противном случае это приведет к отмене гарантии.
- Внимание!** Перед сборкой, разборкой, очисткой и хранением прибор необходимо выключать и отсоединять от электросети.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей без специальной рекомендации компании Philips. При использовании таких аксессуаров гарантийные обязательства утрачивают силу.
- Прибор предназначен только для домашнего использования. В случае неверного использования прибора, в профессиональных или полупрофессиональных условиях или при нарушении правил данного руководства гарантийные обязательства утрачивают силу, и компания Philips не несет ответственности за любой причиненный ущерб.
- Не подвергать блок электродвигателя воздействию высокой температуры, огня, жидкости и не допускать загрязнения.

- Не используйте кувшин или чашу для продуктов с температурой выше 80 °С.
- Количество обрабатываемых продуктов и время работы прибора не должно превышать значения, указанные в таблицах.
- Делайте перерыв между обработкой порций продуктов. Дайте прибору остыть в течение 10 минут перед дальнейшим использованием.
- Максимальный уровень шума: 85 дБ (А)

#### Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

#### Очистка и уход

**Запрещается погружать блок электродвигателя, соединительный элемент венчика (HR1627/HR1625), крышку измельчителя XL (HR1627) или крышку мини-измельчителя (HR1625/HR1623) в воду или в любую другую жидкость, а также промывать их под струей воды. Для очистки этих частей используйте влажную ткань.**

Перед очисткой

- Отключите прибор от электросети.
- Чтобы снять насадку, нажмите кнопку отсоединения насадки.
- Снимите насадку.

Совет: Для более тщательной очистки можно снять резиновые кольца с чаши измельчителя.

**Совет:** Для быстрой очистки носовой для смешивания опустошите стакан и промойте его сразу после использования. Затем налейте теплую воду с добавлением небольшого количества средства, поместите в стакан насадку для смешивания и включите прибор приблизительно на 10 секунд.

#### Дополнительные принадлежности

В качестве дополнительного аксессуара для моделей HR1621 и HR1627 в торговой организации Philips или в сервисном центре Philips можно заказать мини-измельчитель с прямым приводом (номер по каталогу 4203 035 83450).

#### Защита окружающей среды

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы сможете защитить окружающую среду (Рис. 1).

#### Гарантия и поддержка

Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.

#### Часто задаваемые вопросы

Вопрос	Ответ
Почему прибор шумит слишком сильно?	Возможно, прибор использовался слишком долго без перерыва. В этом случае необходимо отключить прибор и дать ему остыть в течение 60 минут. Если неприятный запах не удаётся устранить, обратитесь в торговую организацию Philips или авторизованный сервисный центр Philips.
Можно ли обрабатывать в приборе горячие ингредиенты?	Перед обработкой ингредиентов их необходимо охладить до температуры примерно 80 °С.
Ингредиенты какого размера можно обрабатывать?	Нарежьте ингредиенты кубиками размером примерно 2 x 2 см.
Можно ли обрабатывать очень твёрдые ингредиенты?	Нет. При обработке очень твёрдых ингредиентов, таких как кости или фрукты с косточками, можно повредить прибор. Однако прибор (подходит для обработки ингредиентов, таких как сыр Пармезан или шоколада.
Почему прибор внезапно выключился?	Возможно, какие-то ингредиенты застопорили ножевой блок. Спустите кнопку выключения/выключения прибора турборежима и отключите прибор от электросети. Затем отсоедините блок электродвигателя и извлеките ингредиенты, застопорившие ножевой блок.

#### Рецепт детского питания

#### Ингредиенты

- 50 г отварной картофеля
- 50 г отварной курдюк
- 50 г вареной фасоли
- 100 мл молока

Обработайте ингредиенты в течение 60 секунд. Если вы обрабатываете несколько порций подряд, дайте прибору остыть, прежде чем начать следующий цикл обработки.



**Note:**

- Примечание Не используйте ручной блендер для измельчения твёрдых ингредиентов (например, кубиков льда).



**Полезные советы.**

- Для достижения лучшего результата при взбивании яичных белков используйте большую чашу.
- Для взбивания сливок используйте стакан, чтобы избежать разбрызгивания.
- Не обрабатывайте несколько порций ингредиентов без перерыва.
- Веник не следует использовать для приготовления теста или бисквитной смеси.

#### Примечания.

- Не обрабатывайте несколько порций ингредиентов без перерыва.
- Веник не следует использовать для приготовления теста или бисквитной смеси.



**Внимание!** Соблюдайте осторожность при обращении с ножевым блоком измельчителя, особенно при изъятии ножевого блока из чаши измельчителя, особенно если чаша измельчителя и очистка. Лезвия очень острые.

**Примечания.**

- Если на стенке чаши измельчителя налиты остатки продуктов, выключите измельчитель. Затем удалите остатки продуктов лопаточкой или добавьте жидкости.
- После измельчения мяса обязательно дайте прибору остыть.
- Для наилучших результатов при обработке говядины используйте нарезанное тонкими мясом, охлаждённое в холодильнике.

Ручной блендер
Игготовитель: "Финис Консумер Лайфстайл Б.В.", Туссендиелен 4,9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территории России и Таможенного Союза: ООО «Бьютикс, Россия, Москва, ул. Сергея Макевея, 13, тел. + 7 495 961 1111, www.philips.ru 650W, 220-240V, 50-60Hz

#### УКРАЇНСЬКА

#### Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та камаємо привітати до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою або проголосувати компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Загальний опис

- Кнопка "Turbo"
- Кнопка живлення
- Блок двигуна
- Кнопка розблокування
- Блендер
- Блок З'єднання вилки (лише HR1627/HR1625)
- Віник (лише HR1627/HR1625)
- Кришка великого подрібнювача (лише HR1627)
- Кришка міні-подрібнювача (лише HR1625, HR1623)
- Ріжучий блок великого подрібнювача (лише HR1627)
- Ріжучий блок міні-подрібнювача (лише HR1625, HR1623)
- Чаща великого подрібнювача (лише HR1627)
- Чаща міні-подрібнювача (лише HR1625/HR1623)
- Чаща
- Посібник користувача
- Гарантийний талон

#### Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

#### Небезпечно

- У жодному разі не занурюйте блок двигуна у воду чи іншу рідину та не мийте його під краном. Чистіть блок двигуна лише вологою ганчіркою.

#### Попередження

- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на пристрої, з напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або інші частини пошкоджені.

- Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належного кваліфікацією.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм без нагляду дорослих.
- Не торкайтеся ножів ріжучих блоків, особливо коли пристрій під'єднано до мережі. Леза дуже гострі.
- Ніколи не використовуйте ріжучий блок подрібнювача без чаши подрібнювача.
- Не залишайте пристрій працювати без нагляду.
- Під час обробки гарячих продуктів уникайте розбризкування.
- Приладдя не придатні для використання у мікрохвильовій печі.

- Якщо один із ріжучих блоків завбавється, від'єднайте пристрій від мережі та видалять продукти, які його блокують.
- Якщо частину або певне приладдя пошкоджене, від збереження гарантіїного обслуговування завжди заміняйте їх оригінальними відповідниками.
- Увага**
  - Перед збиранням, розбиранням, зберіганням і щищенням пристрою вимикайте та від'єднайте його від мережі.
  - Не використовуйте насадки чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання таких насадок чи деталей призведе до втрати гарантії.
  - Цей пристрій призначений виключно для побутового використання. Якщо пристрій використовується неналежно, для (напів-) професійних чи інших цілей всупереч цих інструкцій, гарантія втрачає чинність, а компанія Philips не несе відповідальності за загодяну шкоду.
  - Уникайте контакту блока двигуна із джерелами тепла, полум'ям, вологою і брудом.
  - Ніколи не заповнюйте чашу продуктами, температура яких перевищує 80 °С.
  - Не перевищуйте кількість продуктів та тривалість обробки, вказані в таблиці.
  - Не обробляйте без перерви більше, ніж одну порцію. Дайте пристрою охолонути протягом 10 хвилин перед тим, як знову його використовувати.
  - Максимальний рівень шуму: 85 дБ (А)

#### Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полей.

#### Чищення та догляд

**Ніколи не занурюйте блок двигуна, блок з'єднання вилки (HR1627/HR1625), кришку великого подрібнювача (HR1627) або кришку міні-подрібнювача (HR1625/HR1623) у воду чи іншу рідину і не мийте їх під краном. Чистіть ці частини лише вологою ганчіркою.**

- Від'єднайте пристрій від мережі.
- Натисніть кнопку розблокування, щоб зняти встановлену насадку.
- Змініть приладдя.

**Порада:** Для додаткового ретельного чищення можна також зняти гумові кільця з чаши подрібнювача.

**Порада:** Для швидкого чищення насадки блендера, спорожніть чашу і відрізу промийте її водою. Після цього налейте в чашу теплої води з мильним засобом, вставте насадку блендера та дайте пристрою працювати приблизно 10 секунд.

#### Акcesуари

Міні-подрібнювач (доступний за сервісним кодом 4203 035 83450) можна замовити у сервісному центрі Philips як додаткове приладдя для моделей HR1621 та HR1627.

#### Навколишнє середовище

- Не викачайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля (Мак. 1).

#### Гарантія та підтримка

Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, видайте веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) чи прочитайте окремий гарантійний талон.

#### Залптантя, що часто задаються

Залптантя	Відповідь
Чому пристрій шумить надто сильно?	Можливо, пристроєм надто довго користувалися без перерви. У такому разі вимкніть пристрій і дайте йому охолонути протягом 60 хвилин. Якщо проблему не вдалося усунути, зверніться до дилера Philips або у сервісний центр, уповноважений Philips.
Чи можна обробити гарячі кит'ячені продукти?	Перед обробкою дайте продуктам охолонути до температури приблизно 80 °С.
Яким має бути розмір продуктів для обробки?	Поріжте продукти на шматки розміром приблизно 2x2 см.
Чи можна обробити дуже тверді продукти?	Ні, обробка дуже твердих продуктів (наприклад, кісток і фруктів із кісточками) може пошкодити пристрій. Однак, пристрій підходить для обробки таких продуктів, як пармезан або шоколад.
Чому пристрій раптово перестав працювати?	Можливо, ріжучий блок заблоковано продуктами. Відпустіть кнопку увімк./вимк. або "турбо" і від'єднайте пристрій від мережі. Потім від'єднайте блок двигуна та видалять продукти, які блокують ріжучий блок.

#### Приготування дітяної їжі

**Продукти**

- 50 г картоплі, вареної
- 50 г курятини, вареної
- 50 г квасолі, вареної
- 100 мл молока

Обробляйте продукти протягом 60 секунд. Переробляючи більше, ніж одну порцію за раз, дайте пристрою охолонути після кожної обробленої порції.



**Примітка:** Не використовуйте ручний блендер для обробки твердих продуктів (наприклад, кубиків льоду).



**Поради:**

- З'єднаючи лєчі білки, для кращих результатів використовуйте велику чашу.
- Для запобігання розбризкуванню під час збивання вершків використовуйте чашу.

**Примітки:** Не обробляйте без перерви більше, ніж 1 порцію. Не використовуйте веник для приготування тіста або сумішей для тортів.



ENGLISH
<b>Introduction</b>
<p>Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at <a href="http://www.philips.com/welcome">www.philips.com/welcome</a>.</p>
<b>General description</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Turbo button</li> <li>Power-on button</li> <li>Motor unit</li> <li>Release button</li> <li>Bar blender</li> <li>Whisk coupling unit (HR1627/HR1625 only)</li> <li>XL chopper lid (HR1627 only)</li> <li>Mini chopper lid (HR1625, HR1623 only)</li> <li>XL chopper blade unit (HR1627 only)</li> <li>Mini chopper blade unit (HR1625, HR1623 only)</li> <li>XL chopper bowl (HR1627 only)</li> <li>Mini chopper bowl (HR1625/HR1623 only)</li> <li>Beaker</li> <li>User manual</li> <li>Worldwide guarantee leaflet</li></ol>

**Important**  
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

### Danger

- Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rise it under the tap. Only use a moist cloth to clean the motor unit.

### Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.

- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Do not allow children to use the appliance without supervision.

- Do not touch the cutting edges of the blade units, especially when the appliance is plugged in. The cutting edges are very sharp.

- Never use the chopper blade unit without a chopper bowl.

- Never let the appliance operate unattended.

- Be careful to avoid splashing when you process hot ingredients.

- None of the accessories are suitable for use in the microwave.

- If one of the blade unit gets stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that block the blade units.

- If a part or an accessory is damaged, always have it replaced with one of the original type, otherwise your guarantee is no longer valid.

**Caution**  
- Switch off the appliance and disconnect it from the mains before you assemble, disassemble, store and clean it.  
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

- This appliance is intended for household use only. If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.

- Keep the motor unit away from heat, fire, moisture and dirt.

- Never fill the beaker or bowl with ingredients that are hotter than 80°C/175°F.

- Do not exceed the quantities and processing times indicated in the tables.

- Do not process more than one batch without interruption. Let the appliance cool down for 10 minutes before you continue processing.

- Maximum noise level: 85 db(A)

**Electromagnetic fields (EMF)**  
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

#### Cleaning and maintenance

**Never immerse the motor unit, the whisk coupling unit (HR1627/HR1625), the XL chopper lid (HR1627), and the mini chopper lid (HR1625/HR1623) in water or any other liquid, nor rise them under the tap. Use a moist cloth to clean these parts.**

Before you start cleaning:

- Unplug the appliance.**
- Press the release button to remove the accessory attached.**
- Disassemble the accessory.**

*Tip: You can remove the rubber rings from the chopper bowls for extra thorough cleaning.*

*Tip: For quick cleaning of the blender bar, empty and rinse the beaker immediately after use. Then pour warm water with some washing-up liquid in the beaker, insert the blender bar and let the appliance operate for approx. 10 seconds.*

**Accessories**  
You can order a direct-drive mini chopper (under service code number 4203 035 83450) from your Philips dealer or a Philips service centre as an extra accessory for the HR1621 and HR1627.

**Environment**  
- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 1).

#### Guarantee and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the separate worldwide guarantee leaflet.

**Frequently asked questions**

Question	Answer
Why does the appliance make a lot of noise, produce an unpleasant smell, produce smoke or feel hot?	You may have used the appliance too long without interruption. If this is the case, stop using the appliance and let it cool down for 60 minutes. If the problem persists, contact your Philips dealer or a service centre authorised by Philips.
Can I process boiling hot ingredients?	Let the ingredients cool down to approx. 80°C/175°F before you process them.
Which size should the ingredients have before I process them?	Cut the ingredients into pieces of approx. 2x2cm.
Can I process very hard ingredients?	No, the appliance may get damaged if you process very hard ingredients such as bones and fruit with stones. However, the appliance is suitable for processing ingredients like Parmesan cheese or chocolate.
Why does the appliance suddenly stop working?	Some hard ingredients may block the blade unit. Release the on/off or turbo button and unplug the appliance. Then detach the motor unit and remove the ingredients that block the blade unit.

**Baby food recipe**  
**Ingredients**  
- 50g potatoes, cooked  
- 50g chicken, cooked  
- 50g French beans, cooked  
- 100ml milk

Process for 60 seconds. If you process more than one batch, let the appliance cool down after each batch.

**Note:** Do not use the hand blender to process hard ingredients (e.g. ice cubes).

**Tips:**

- When you beat egg whites, use a large bowl for the best result.
- When you whip cream, use the beaker to avoid splashing.
- Do not process more than 1 batch without interruption.
- Do not use the whisk to prepare dough or cake mixture.

**Notes:**

- Always let the appliance cool down after chopping meat.
- For the best results when processing beef, please use refrigerated beef cubes.

EEESTI
<b>Sissejuhatus</b>
<p>Õnnitlusi ostu puhul ja tere tulemast kasutama Philipsi! Philipsi tooteote paremaks kasutamiseks registreerige oma toode saidil <a href="http://www.philips.com/welcome">www.philips.com/welcome</a>.</p>
<b>Üldine kirjeldus</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Turborežiimi nupp</li> <li>Sisselülitamisnupp</li> <li>Mootor</li> <li>Vabastusnupp</li> <li>Saumikser</li> <li>Võspla liitmik (üksnes mudelitel HR1627/HR1625)</li> <li>Võpel (üksnes mudelitel HR1627/HR1625)</li> <li>XL-hakkaja kaas (üksnes mudelil HR1627)</li> <li>Minihakkaja kaas (üksnes mudelitel HR1625, HR1623)</li> <li>XL-hakkaja lõiketera (üksnes mudelil HR1627)</li> <li>Minihakkaja lõiketera (üksnes HR1625, HR1623)</li> <li>XL-hakkaja kaas (üksnes mudelil HR1627)</li> <li>Minihakkaja kaas (üksnes mudelitel HR1625/HR1623)</li> <li>Nõu</li> <li>Kasutusjuhend</li> <li>Üleilme garantiileaflet</li></ol>

**Tähtis**  
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

**Oht**

- Ärge kunagi kastke mootorit vette ega mingisse musse vedelikku, ärge loputage kraani all. Mootorisektsiooni puhastamiseks kasutage vaid niisket lappi.

- Do not immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rise it under the tap. Only use a moist cloth to clean the motor unit.

- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Do not allow children to use the appliance without supervision.

- Do not touch the cutting edges of the blade units, especially when the appliance is plugged in. The cutting edges are very sharp.

- Never use the chopper blade unit without a chopper bowl.

- Never let the appliance operate unattended.

- Be careful to avoid splashing when you process hot ingredients.

- None of the accessories are suitable for use in the microwave.

- If one of the blade unit gets stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that block the blade units.

- If a part or an accessory is damaged, always have it replaced with one of the original type, otherwise your guarantee is no longer valid.

**Caution**  
- Switch off the appliance and disconnect it from the mains before you assemble, disassemble, store and clean it.  
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

- This appliance is intended for household use only. If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.

- Keep the motor unit away from heat, fire, moisture and dirt.

- Never fill the beaker or bowl with ingredients that are hotter than 80°C/175°F.

- Do not exceed the quantities and processing times indicated in the tables.

- Do not process more than one batch without interruption. Let the appliance cool down for 10 minutes before you continue processing.

- Maximum noise level: 85 db(A)

**Electromagnetic fields (EMF)**  
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

#### Cleaning and maintenance

**Never immerse the motor unit, the whisk coupling unit (HR1627/HR1625), the XL chopper lid (HR1627), and the mini chopper lid (HR1625/HR1623) in water or any other liquid, nor rise them under the tap. Use a moist cloth to clean these parts.**

Before you start cleaning:

- Unplug the appliance.**
- Press the release button to remove the accessory attached.**
- Disassemble the accessory.**

*Tip: You can remove the rubber rings from the chopper bowls for extra thorough cleaning.*

*Tip: For quick cleaning of the blender bar, empty and rinse the beaker immediately after use. Then pour warm water with some washing-up liquid in the beaker, insert the blender bar and let the appliance operate for approx. 10 seconds.*

**Accessories**  
You can order a direct-drive mini chopper (under service code number 4203 035 83450) from your Philips dealer or a Philips service centre as an extra accessory for the HR1621 and HR1627.

**Environment**  
- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 1).

**Guarantee and support**  
If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the separate worldwide guarantee leaflet.

**Frequently asked questions**

Question	Answer
Why does the appliance make a lot of noise, produce an unpleasant smell, produce smoke or feel hot?	You may have used the appliance too long without interruption. If this is the case, stop using the appliance and let it cool down for 60 minutes. If the problem persists, contact your Philips dealer or a service centre authorised by Philips.
Can I process boiling hot ingredients?	Let the ingredients cool down to approx. 80°C/175°F before you process them.
Which size should the ingredients have before I process them?	Cut the ingredients into pieces of approx. 2x2cm.
Can I process very hard ingredients?	No, the appliance may get damaged if you process very hard ingredients such as bones and fruit with stones. However, the appliance is suitable for processing ingredients like Parmesan cheese or chocolate.
Why does the appliance suddenly stop working?	Some hard ingredients may block the blade unit. Release the on/off or turbo button and unplug the appliance. Then detach the motor unit and remove the ingredients that block the blade unit.

**Baby food recipe**  
**Ingredients**  
- 50g potatoes, cooked  
- 50g chicken, cooked  
- 50g French beans, cooked  
- 100ml milk

<b>Korduma küppuvad küsimused</b>	
Küsimus	Vastus
Miks on seade müürakas, tekib ebameeldivalt lõhna, suitsus või lihtso kuuma?	Olete seadet võib olla liiga pikalt jänjest kasutatud. Kui see on nii, lõpetage seadme kasutamine ja laske sel 60 minutit jahtuda. Probleemi põhimisi võtke ühendust Philipsi edasimajaja või volitatud teeninduskeskusega.
Kas ma võin töödelda kuumi keevaid koostisaineid?	Laske koostisainetel enne töötlemist jahtuda umbes temperatuurini 80 °C / 175 °F.
Kui suureid peksaid koostisained enne töötlemist olema?	Lõigake koostisained umbes 2 x 2 cm suurusteks tükkideks.
Kas ma võin töödelda väga kõvasid koostisaineid?	Ei, väga kõvade koostisainete, nagu luud ja kividega puuviljad, töötlemine võib seadet kahjustada. Ent seadmega võib töödelda selliseid koostisaineid nagu Parmesani juust ja kookolaad.
Miks seade ootamatult seiskub?	Võimalik, et mõni kõva koostisaine on lõiketerad tõkestanud.Vabastage toite- või turbonupp ja eemaldage seade vooluvõrgust. Seejärel võtke mootorisektsioon küljest ja eemaldage lõiketerad tõkestanud koostisained.

**Beebitoidu retsept**  
**Koostisained**  
- 50 g keedetud kartuleid  
- 50 g keedetud kana  
- 50 g keedetud aedube  
- 100 ml piima  
Töödeldge 60 sekundit. Kui töötlete rohkem kui ühte portsjoni, laske seadmel pärast iga portsjoni töötlemist maha jahtuda.

**Note:** Do not use the hand blender to process hard ingredients (e.g. ice cubes).

**Tips:**

- Ärge kasutage saumikserit kõvade toiduainete (nt jääkuubikute) töötlemiseks

**Note:**

- Ärge kasutage saumikserit kõvade toiduainete (nt jääkuubikute) töötlemiseks

**Note:**

- Ärge kasutage saumikserit kõvade toiduainete (nt jääkuubikute) töötlemiseks

**Näpunäited:**

- Munavalgete vahustamiseks kasutage parima tulemuse saavutamiseks suurt kaussi.
- Koore vahustamiseks kasutage pritsmete välimiseks nõud.

**Märkused:**

- Ärge töödeldge toid katekestamata rohkem kui ühte koguaineid.
- Ärge kasutage visplii taina või koogisege valmistamiseks.

**Caution:** Be very careful when you handle the chopper blade unit, the cutting edges are very sharp. Be particularly careful when you remove the blade unit from the chopper bowl, when you empty the chopper bowl and during cleaning.

**Notes:**

- Always let the appliance cool down after chopping meat.
- For the best results when processing beef, please use refrigerated beef cubes.

КАЗАҚША
<b>Кіріспе</b>
<p>Өнімді сапты алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді <a href="http://www.philips.com/welcome">www.philips.com/welcome</a> веб-торабында тіркiнiз.</p>
<b>Жалпы сипаттама</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Tурбо түймeci</li> <li>Қосу түймeci</li> <li>Мотор бөлігі</li> <li>Шешу түймeci</li> <li>Блендер</li> <li>Бұғауыштан байланыстырылу бөлігі (тек HR1627/HR1625 үлгілеріне)</li> <li>Бұғауыш (тек HR1627/HR1625 үлгілеріне)</li> <li>Ірі тұрағыштың қапталы (тек HR1627 үлгісіне)</li> <li>Шағын тұрағыштың қапталы (тек HR1625, HR1623 үлгілерінде)</li> <li>Ірі тұрағыштың пышақтары (тек HR1627 үлгісіне)</li> <li>Шағын тұрағыштың пышақтары (тек HR1625, HR1623 үлгілерінде)</li> <li>Ірі тұрағыштың ыдысы (тек HR1627 үлгісіне)</li> <li>Шағын тұрағыштың ыдысы (тек HR1625/HR1623 үлгілерінде)</li> <li>Стаян</li> <li>Пайдаланушы нұсқаулығы</li> <li>Дүниежүзілік кепілдік парақшасы</li></ol>
<b>Маңызды құралды қолданбас бұрын, осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашақта анықтамалық құрал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.</b>
<b>Қауіпті жағдайлар</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Мотор бөлігін суға немесе басқа да сұйықтыққа батыруға, сондай-ақ, оны ағынды судың астында жууға болмайды. Мотор бөлігін дымқыл шуберекпен сүртiңiз.</li> <li>- Құралды қоспас бұрын, онда көрсетiлген көрнеудiң жергiлiктi желi көрнеуiне сәйкес келетiнiң тексерiп алыңыз.</li> <li>- Егер штепсельдiк ұшы, қуат сымы немесе өзге бөлшектерi зақымданған болса, құралды пайдаланбаңыз.</li> <li>- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында, Philips мақұлдаған қызмет орталығында немесе білікті мамандар ауыстыруы керек.</li> <li>- Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауыңыз немесе құрылғыны пайдалану нұсқауларыңыз, физикалық және ойлау қабиетi шектеулі, сезімталғаны төмен, сондай-ақ білімі мен тәжірибесi аз адамдар (соның ішінде балалар) бұл құрылғыны қолданбауы керек.</li> <li>- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған жөн.</li> <li>- Балалардың бұл құралды қадағалауыңыз пайдалануына жол берменiз.</li> <li>- Пышақтардың жүздерін, әсіресе құрал розеткаға жалғауы тұрғанда ұстаманыз. Жүздер өте өтiрiк болады.</li> <li>- Тұрағыштың ыдысы болмаса, ешқашан тұрағыштың пышақтарын қолданбаңыз.</li> <li>- Құралды қадағалаусыз қосып қоюға болмайды.</li> <li>- Ыстық азық-түліктермен жұмыс iстегенде, шашырауынан сақ болыңыз.</li> <li>- Ешқандай қосалқы құралдардың қысқа тоқыңды пышке қолдануға болмайды.</li> <li>- Егер пышақ тұрып қалса, пышақ бөлігін бітеп қалаған азық-түліктердi алу үшін алдымен құрылғыны ток көзiнен суырыңыз.</li> <li>- Егер бөлiк немесе қосалқы құрал зақымдалса, оны әрқашан түпнұсқа түрiмен алмастырыңыз, әйтпесе кепiлдiк жарамсыз болады.</li></ul>
<b>Ескерту</b>
<p><b>Құралды жинау</b> бөлшектеу, сақтау және тазалау алдында оны өшiрiп, қуат көзiнен ажыратыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Philips арнайы ұсынбаған немесе Philips компаниясынан басқа өндiрушіден шығарған қосалқы құралдарды немесе бөлшектердi қолдануға болмайды. Қолданған жағдайда, өнiмнің кепiлдiгi өз күшiн жояды.</li> <li>- Бұл құрал тек үйде қолдануға арналған. Құрал дұрыс пайдаланылмаған немесе кәсiби не жартылай жарамсыз болады және Philips компаниясы ешбiр зақымға жауапты болмайды.</li> <li>- Моторды ыстық көзiнен, оттан, ығалдан және шаңнан аулақ ұстаныңыз.</li> <li>- Станғанға немесе тостағанға температура деңгейi 80°C/175°F-тан асатын азық-түліктер салмаңыз.</li></ul>

- Кестеде көрсетiлген мөлшер мен дайындау уақытынан асырмаңыз.

- Тоқтаусыз бiр партиядан артық өңеменiз.

- Өңдеудi жалғастырмаc бұрын, құралды 10 минут суытып алыңыз.

- Өң жоғары шу деңгейi = 85 дБ (А).

#### Электромангниттік өрістер (ЭМО)

Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданғыштары стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

<b>Тазалау және күтіп ұстау</b>
<p><b>Мотор бөлігін, бұғауыштан байланыстырылу бөлігін (HR1627/HR1625), ірі тұрағыштың қапталын (HR1627) және шағын тұрағыштың қапталын (HR1623) суға немесе сұйықтыққа салмаңыз не болмаса ағын су астында шаймаңыз. Бұл бөлшектер тазалау үшін мұқият шуберекті пайдаланыңыз.</b></p>
<p>Тазалауды бастамас бұрын:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Құралды розеткадан ажыратыңыз.</b></li> <li><b>Тіркелген құралды шығарып алу үшін босату түймесін басыңыз.</b></li> <li><b>Қосалқы құралды бөлшектеңіз.</b></li></ol>

Кенес: Түпкiлiктi тазалау үшін, тұрағыштың ыдыстарынан резинке сандаларды алып тастауға да болады.

Кенес: Егер егергері жұмыс тазалау үшін пайдаланылған кейін біразі тамақты босатып шайыңыз. Оған кейін стақанға біраз су құйыпты мен жылы су құйып, блендергі салмаыз да, құралды шамамен 10 секунд істе қосыңыз.

**Қосалқы құралдар**  
HR1621 және HR1627 қарадырына арналған қосалқы құрал ретінде шағын тұрағышқа (4203 035 83450 қызметтік код, номер бойынша) Philips дикерінде немесе Philips қызмет орталығына тапсыры беруге болыды.

**Қоршаған орта**  
- Тоғанды құралды күнделікті үй қосымасы бірге тастамай, қайта өңдеу үшін жинап алатын жерге өткізіңіз. Сонда қоршаған ортаны сақтауда септіңізді тығызсы (Сурет 1).

**Кепiлдiк және қолдау**  
Егер сiзге апараты немесе қолдау қажет болса, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) сайтына кірiңiз немесе бөлшек дүниежүзілік кепiлдiк парақшасын оқыңыз.

#### Жiң қойылатын шарттар

Сұрақ	Жауап
Неге құралдан қатты шу, жарамсыз нiс, тұрғы шаңды немесе ыстық болды?	Құрылғыны ұзақ уақыт ұзақтас пайдаланған шығарсыз. Себебі осы болса, онда құрылғыны пайдалануды тоқтатып, 60 минутқа суытып қойыңыз. Мәсiле мұнымен шешiлмесе, Philips дiкерiне немесе Philips рұқсат берген қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Өңдеу кезінде ыстық ингрeдiенттердi өңдеуге бола ма?	Өңдемес бұрын, ингрeдiенттердi шамамен 80°C/175°F температураcына дейiн суытып алыңыз.
Өңделетiн ингрeдiенттердi қалқы қалды болуы керек?	Ірі ингрeдiенттердi шамамен 2x2 см өтiп тұраңыз.
Өте қатты азық-түліктердi өңдеуге болады ма?	Жоқ, сұйек немесе сүйегi бар жемiс-жидектi өңдеу нәтижесiнде құрал зақымдануы мүмкiн. Пармезан ірiшiшi немесе шоколад сияқты ингрeдiенттердi өңдеуге болады.
Неiкiтiңн құрал асты жұмысын тоқтатты?	Мүмкiн кейбiр қатты ингрeдiенттер пышаққа тұрып қалған болар. Қосу/өшiру түймесiн немесе турбо түймесiн босатып, құралды тоқтат ажыратыңыз. Мотор бөлігін ажыратып алып, пышақтар бөлігiне тұрып қалған ингрeдiенттердi алып тастаңыз.

**Нәресте тағамының рецепті**  
**Азық түрлері**  
- 50 г пірделген картоп  
- 50 г пірделген балқан еті  
- 50 г пірделген жүгеріұшақ  
- 100 мл сүт  
60 секунд өңдеңіз. Бір партиядан артық өңдегішті болмаса, әр партиядан кейін құралды суытып алыңыз.

**Өңделетін ингрeдiенттердi қалқы қалды болуы керек?**  
Ірі ингрeдiенттердi шамамен 2x2 см өтiп тұраңыз.

**Өте қатты азық-түліктердi өңдеуге болады ма?**  
Жоқ, сұйек немесе сүйегi бар жемiс-жидектi өңдеу нәтижесiнде құрал зақымдануы мүмкiн. Пармезан ірiшiшi немесе шоколад сияқты ингрeдiенттердi өңдеуге болады.

**Неiкiтiңн құрал асты жұмысын тоқтатты?**  
Мүмкiн кейбiр қатты ингрeдiенттер пышаққа тұрып қалған болар. Қосу/өшiру түймесiн немесе турбо түймесiн босатып, құралды тоқтат ажыратыңыз. Мотор бөлігін ажыратып алып, пышақтар бөлігiне тұрып қалған ингрeдiенттердi алып тастаңыз.

**Нәресте тағамының рецепті**  
**Азық түрлері**  
- 50 г пірделген картоп  
- 50 г пірделген балқан еті  
- 50 г пірделген жүгеріұшақ  
- 100 мл сүт  
60 секунд өңдеңіз. Бір партиядан артық өңдегішті болмаса, әр партиядан кейін құралды суытып алыңыз.

Ескерту:	<p>Кол блендерін қатты ингрeдiенттердi өңдеу үшін пайдаланбаңыз (мысалы, мұз кесектерi).</p>
Ескерту:	

# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](http://McGrp.Ru) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.