


AKAI

Portable Speaker



I-6

Portable BT Speaker System
BOXA PORTABILA CU BT
ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ BLUETOOTH
ПРЕНΟΣИМА ΤΟΗΚΟΛΟΝΑ С BLUETOOTH
HORDOZHATÓ HANGSZÓRÓ BLUETOOTH-TAL
GŁOŚNIK PRZENOŚNY Z BLUETOOTH
PŘENOSNÝ REPRODUKTOR S BT
PRENOSNÝ REPRODUKTOR S BT

LIKVIDOVANIE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH VÝBAV

Tento symbol nachádzajúci sa na výrobku alebo na obale znamená, že s patričným výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s obvyčajným odpadom. Nevyhadzujte výrobok do odpadov z domácnosti po ukončení jeho doby použitia, ale odovzdajte ho do oprávneného zberného strediska na recyklovanie. Týmto spôsobom pomôžete na ochranu životného prostredia a budete môcť zabrániť prípadným negatívnym vplyvom ktoré by mohol mať na životné prostredie a ľudské zdravie.

Aby ste sa dozvedeli adresu najbližšieho zberného strediska:

- Kontaktujte miestne úrady;
- Prihláste sa na internetovú stránku: <http://www.asekol.sk/asekol/>;
- Požiadajte o dodatočné informácie z obchodu v ktorom ste zakúpilo výrobok.

TROUBLESHOOTING

Fault	Possible Cause	Solution
No sound	<ol style="list-style-type: none"> 1. No input sound source. 2. Volume is too low. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Use a better music signal. 2. Adjust volume.
Distortion of sound	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volume too high. 2. Speaker may be damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn down the volume. 2. If speaker is damaged, repair or replace it.
Karaoke does not work	<ol style="list-style-type: none"> 1. Microphone plug is not fully inserted. 2. Microphone switch is not on. 3. Volume knob is at the lowest position. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plug microphone properly into the socket. 2. Turn on microphone switch. 3. Adjust volume properly.
MP3 does not play	<ol style="list-style-type: none"> 1. The song format in the USB disc is incorrect. 2. Improper operation has caused a process disorder. 3. USB disc/TF is disconnected. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transform song format into Mp3 format. 2. Reboot the machine. 3. Insert USB disc/TF properly.

MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS

Output power----- ≤20W
 Input sensitivity-----500 ± 30mV
 SNR----- ≥71dB
 Frequency response ----- 63Hz-20KHz
 Power supply----- AC100V-AC240V, 60Hz/50Hz

***Above specifications are the specifications of the sampling machine and are for reference purpose only.

***Due to continuous product development, specifications may be subject to change without prior notification.

FEATURES OF THE MACHINE

This system can be used with personal computers, mobile phone, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, radio, electronic piano and any devices which have audio output.

Amplifier circuit are using high-performance, high-fidelity design, coupled with high-quality professional speaker, in order to make the sound field to get positioned so clear, distinct levels effect.

The sound system is outstanding, with deep and powerful bass and the treble effect is strong, with clear and bright pitch.

The professional electronic frequency division circuit enhances the machine's crossover point effect.

Using professional design and manufacture of high-capacity batteries, and dedicated audio power capacitors, to make the speaker's power reserve margin larger, more stable, better dynamics, higher signal to noise ratio.

CHARGING THE SPEAKER

When charging, connect a matched power adapter to AC100V –AC240V. Charging time is approximately 4 to 8 hours. Once fully charged unplug the power supply as leaving a full battery on charge may cause damage to the battery. .

Battery Charge Indicator: LED panel has battery status indicator. In the middle of the shape of the battery have four horizontal lines, each horizontal line represents 25% of electricity remaining. When no horizontal line in the shape of the battery or the shape flashes, please power off and promptly charge to avoid damage to the battery. When charging, the charge indicator on the back of the speaker flashes. The indicator stops blinking after full charged. Then please continue to charge the battery for 1–2 hours to extend the battery life.



Warning: If the battery is under voltage, please fully charge it within 48 hours. If the speaker has to be left unused for a long time, please let the battery fully charged, otherwise it will cause damage to the battery!

In the process of playing, keep unit away from high temperature environments, high magnetic fields and high frequencies. If the system fails to work, turn off the power source or pull out the USB disc/TF card, then reinsert it and it will resume play.

USB A TF

- Stick USB alebo karta musia byť formátované ako formát FAT32 na Vašom počítači.
- Prehrávací sekvencia z reproduktora sa zakladá na sekvencii generovaných súborov. Ak meno súboru má priradené čísla od 01, 02 alebo 03... reproduktor bude prvý krát prehrávať súbor 01.
- Odkopírujte súbory s hudbou vo formáte MP3 alebo WMA (načítanie) do hlavného priečinku stick-u USB/karty TF. Radíme Vám, aby ste odstránili všetky zbytočné súbory a usporiadali katalóg v poradí pre rýchlejšie načítanie a zníženie chýb pri načítavaní a prehrávaní piesní.

MP3, WMA A WAV


- Návlečka pre USB: port USB, pripojenie a prehrávanie.
- Návlečka pre TF: slot karta TF, pripojenie a prehrávanie.
- Uznáva hudobné formáty MP3, WMA a WAV vyššej kvality, zabezpečujúc nový a výnimočný hudobný pôžitok.
- Tlačidlo PLAY/PAUSE: V režime prehrávania, stlačte tlačidlo aby ste urobili prestávku v prehrávaní piesní. Stlačte opätovne toto tlačidlo aby ste pokračovali v prehrávaní.

VSTAVANÉ FUNKCIE BT

- Zvoľte vstupný zdroj signálu vo forme kanálu BT.
- Presvedčte sa, že prístroj BT ktorý si želáte pripojiť je zapnutý. Po úspešnom pripojení sa bude počuť upozorňujúci zvuk typu "tick". Ak prístroj nebude môcť byť pripojený, prosíme opätovne zapnite reproduktor a skúste znovu.
- Po tom čo mobilný telefón a BT sú úspešne pripojené, môžete prehrávať hudbu. Aby ste zabezpečili kontinuálnu stabilitu hudobného signálu, skúste držať prehrávač a mobilný telefón oproti seba.
- Tento prístroj uznáva iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia a iné mobilné prístroje s BT ktoré odosielajú audio signál wireless. Uznáva stereo prehrávanie A2DP.
- Prístroj BT môže byť používaný vo vzdialenosti do 10 m, bez prekážok.

FUNKCIE FM

- Stlačte "FM" na prepojenie na rádio FM.
- Stlačte dlhšie tlačidlo "FM" pre automatické vyhľadávanie a ukladanie.
- Stlačte tlačidlá "◀" a "▶" pre zmenu kanálov.



***Tento obrázok má len informatívny účel.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Obrazovka LED | 9. Návlečka MIC |
| 2. Silný bass | 10. Vstup audio |
| 3. Prehrávanie/Prestávka/Skenovanie | 11. Slot TF |
| 4. Nasledovná | 12. Výstup audio |
| 5. Hlasitosť | 13. Návlečka gitara |
| 6. Voíba vstupu | 14. Nabíjacie rozhranie DC 9V |
| 7. Manu | 15. Štartovacie tlačidlo |
| 8. Predchádzajúca | 16. Slot USB |


How to download the APP?

- IOS System (Operating system above IOS 9.0) —Go to APP Store to search “OYILITY” and click to download.
- Android System (Operating system above Android 4.03) —Search“OYILITY” on GOOGLE and click to download.

How to connect the speaker with the APP on your smartphone or tablet?

- **Android System**
 - ⌘ Choose the input signal source as BT channel on the speaker.
 - ⌘ Open the “OYILITY” APP on your smartphone or tablet.
 - ⌘ Click “Bluetooth” on the APP page. Then click to connect with “I-6 APP” on the Bluetooth list. There will be a “√” mark at the bottom of the list once connected successfully.
 - ⌘ Start to control the speaker with the “OYILITY” APP on your smartphone or tablet after successful connection.
- **IOS System**
 - ⌘ Choose the input signal source as BT channel on the speaker.
 - ⌘ Turn on the Bluetooth function, open the “OYILITY” APP on your smartphone or tablet.
 - ⌘ Click “Bluetooth” on the APP page. Then click to connect with “I-6 APP” on the Bluetooth list. There will be a “√” mark at the bottom of the list once connected successfully.
 - ⌘ Click “Mode” on the APP page, then click “BT” to switch to the BT mode.
 - ⌘ Click “Settings-Bluetooth” on your smartphone or tablet system. Then click to connect “I-6” on the device list. There will be a prompt tone once connected successfully.
 - ⌘ Start to control the speaker with the “OYILITY” APP on your smartphone or tablet after successful connection.

Main function



***This picture is for reference purposes only.

Mode: Line-in, USB/TF, BT and FM mode selection

Volume: Master volume, Treble volume, bass volume and Mic priority function selection.

Music: Click to view and play the music files on the USB/TF card that plugs in the USB/TF slot.


Bluetooth: For connection.

EQ: Jazz, Popular, Classical and User-defined selection.

Light: Disco light control.

Record: Record/Play the recordings.

Hlavná funkcia



***Táto funkcia má len informatívny účel.

Režim: Voľba režimu medzi Line-in, USB/TF, BT a FM

Hlasitosť: Voľba funkcie hlavnej hlasitosti, hlasitosť vysokých frekvencií, hlasitosť bass a priorita mikrofón.

Hudba: Stlačte, aby ste videli a prehrali súbory s hudbou na stick USB/karte TF ktoré sa zapájajú na sloty USB/TF slot.

Bluetooth: Na zapojenie.

EQ: Jazz, Popular, Classical a voľba definovaná užívateľom.

Svetlá: Kontrola svetiel disko.

Nahrávanie: Nahrávanie/prehrávanie nahrávok.

FUNKCIA CONTROL APP

Ako načítate aplikáciu?

- Systém IOS (Operačný systém väčší ako IOS 9.0) ---Chodíte do APP Store aby ste vyhľadali "OYILITY", urobte click a načítajte.
- Systém Android (Operačný systém väčší ako Android 4.03) ---Vyhľadajte "OYILITY" na GOOGLE, urobte click a načítajte.

Ako pripojíte prístroj cez APP na mobilný telefón alebo tabletu?


● Systém Android

- ⌘ Zvoľte vstupný zdroj zvuku vo forme kanálu BT na reproduktore.
- ⌘ Otvorte aplikáciu "OYILITY" na telefóne alebo tablete.
- ⌘ Urobte click na voľbu "Bluetooth" na stránke aplikácie. Potom urobte click aby ste urobili konexiu s "I-6 APP" na zozname Bluetooth. Po tom čo konexia bude prevedená s úspechom, v dolnej strane zoznamu sa objaví znamienko "✓".
- ⌘ Po tom čo konexia bude prevedená s úspechom, začnite kontrolovať reproduktor aplikáciou "OYILITY" z telefónu alebo tabletu.

● Systém IOS

- ⌘ Zvoľte vstupný zdroj signálu vo forme kanálu BT na reproduktore.
- ⌘ Zapnite funkciu Bluetooth a otvorte aplikáciu "OYILITY" na mobilnom telefóne alebo tablete.
- ⌘ Stlačte na voľbu "Bluetooth" na stránke aplikácie. Potom urobte click aby ste konektovali s "I-6 APP" na zozname Bluetooth. Po tom čo konexia bude prevedená s úspechom, v dolnej strane zoznamu sa objaví znamienko "✓".
- ⌘ Stlačte voľbu "Mode" na stránke aplikácie, potom stlačte "BT" aby ste prešli na režim BT.
- ⌘ Stlačte "Settings-Bluetooth" na mobilnom telefóne alebo tablete. Potom sa pripojte na "I-6" v zozname prístrojov. Po úspešnom pripojení sa bude počuť upozorňujúci zvuk.
- ⌘ Po tom čo konexia bude prevedená s úspechom, začnite kontrolovať reproduktor aplikáciou "OYILITY" z telefónu alebo tabletu.

FUNCTIONS AND CONNECTIONS



***This image is for reference purposes only!

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. LED display | 9. MIC slot |
| 2. Strong bass | 10. Audio input |
| 3. Play/Pause/Scan | 11. TF Slot |
| 4. Next | 12. Audio output |
| 5. Volume | 13. Guitar slot |
| 6. Input selection | 14. DC 9V Charging interface |
| 7. Menu | 15. Power Switch |
| 8. Previous | 16. USB slot |

USB AND TF

- The USB disk or TF card should be formatted as FAT32 format on your computer.
- The playing sequence of the speaker is based on the file generating sequence. If the file name has keywords append by 01, 02 or 03... The speaker will play 01 file first.
- Copy MP3 or WMA format music files (download) to the root directory of a USB disc card/TF card. It is advisable to remove unnecessary files and the file catalog in order to read faster and reduce reading error when playing songs.


MP3, WMA AND WAV

- USB disc Jack: USB port, plug and play.
- TF Jack: TF card socket, plug and play.
- Supports music formats of MP3, WMA and WAV with outstanding quality, giving a superior and brand–newmusic listening experience.
- PLAY/PAUSE Button: In play mode, press to suspend playing songs. Press this button again to continue play.

BUILT-IN BT FUNCTIONS

- Choose the input signal source as BT channel.
- Please ensure the BT devices you want to connect is open. Then scan and connect the speaker with the device. When the connection is successful, “tick” tone will prompt. If the speaker can't be connected, please restart the speaker or the device and try again.
- After the mobile phone and the BT are successfully connected, you can play music. To ensure continuous stability of the music signal, try to keep the BT and the mobile phone facing one another.
- This unit supports iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia and other BT mobile devices wirelessly transmitting audio. It supports stereo playing of A2DP.
- The BT of the unit can be used up to 10 meters if there are no barriers.

FM FUNCTIONS

- Press “DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw garbage at the end of its life, but take it to a collection center for recycling. In this way you will help to protect the environment and be able to prevent any negative consequences that it would have on the environment and human health.

To find your nearest collection center:

–Contact local authorities

–Access the website: www.mmediu.ro

–Request additional information from the store where you purchased the product.

CHARAKTERISTIKY PRÍSTROJA

Tento prístroj môže byť používaný s mobilným telefónom, osobným počítačom, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, rádioprijímačom, elektronickým klavírom a všetkými ostatnými prístrojmi ktoré majú vstup audio.

Amplifikačný okruh ma vysokovýkonný dizajn, vysokú presnosť, pripojený na profesionálny vysoko kvalitatívny reproduktor, na prehrávanie jasného zvuku, s rôznymi úrovňami efektov.

Zvukový systém je obdivuhodný, s hlbokým basom a silným účinkom vysokých tónov a jasnosťou a čistotou amplitúdou.

Delenie profesionálnej elektronickej frekvencie okruhu zvyšuje účinok crossveru (prechod z jednej stupnice na druhú).

Používanie profesionálneho dizajnu a výroba vysokokapacitných batérií, ako aj elektrických audio kondenzátorov, s lepšou dynamikou a dobrým pomerom signál hluk .

NABÍJANIE REPRODUKTORA

Keď nabíjate reproduktor, pripojte vhodnú nabíjačku na AC100V - AC240V. Nabíjací čas je približne 4 - 8 hodín. Po úplnom nabití, odstráňte nabíjačku, lebo prebytočné nabitie batérie môže viesť k jej poškodeniu.

Indikátor nabíjania batérie: Panel LED má indikátor úrovni nabitia batérie.

V strede výkresu predstavujúceho batériu sú štyri vodorovné čiary, každá z

nich predstavuje 25% zostatej energie batérie. Keď nejestvuje žiadna

vodorovná čiara na obrazovke batérie alebo piktogram bliká, vypnite prístroj

a ihneď ho nabite aby ste predišli jej porušeniu. Počas nabíjania indikátor nabíjania v zadnej časti prístroja bude blikáť. Indikátor sa zastaví z blikania vtedy, keď ja batéria úplne nabitá.

Po tom čo indikátor zastaví blikanie, pokračujte nabíjanie ešte 1-2 hodiny, aby ste predĺžili životnosť batérie.

Upozornenie: Ak je batéria úplne vybitá, nabite ju behom 48 hodín. Ak prístroj nebol používaný dlhé časové obdobie, kompletne nabite batériu aby ste predišli jej porušeniu!

Počas prehrávania držte prístroj vzdialený od prostredia s vysokými teplotami, magnetickými poľami a vysokofrekvenčnými poľami. Ak prístroj už nefunguje, vypnite napájací zdroj a vyberte stick USB/kartu TF, potom ich zasuňte a zopakujte prehrávanie.



OPRAVA

Porucha	Možná příčina	Riešenie
Bez zvuku	<ol style="list-style-type: none"> Chýba zdroj zvuku. Hlasitosť je veľmi malá. 	<ol style="list-style-type: none"> Používajte lepší signál. Nastavte hlasitosť.
Skreslenie zvuku	<ol style="list-style-type: none"> Hlasitosť je veľmi veľká. Reproduktor môže byť pokazený. 	<ol style="list-style-type: none"> Znížte hlasitosť. Ak je reproduktor pokazený, opravte alebo vymeňte ho.
Karaoke nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> Prípojná návlčka mikrofónu nie je úplne zasunutá. Vypínač mikrofónu nie je zapnutý. Tlačidlo hlasitosti je v najnižšej polohe. 	<ol style="list-style-type: none"> Správne pripojte mikrofón do návlčky. Prepnite vypínač mikrofónu do polohy zapnutý. Patríčne nastavte hlasitosť.
MP3 neprehráva	<ol style="list-style-type: none"> Formát piesní na stick USB je nesprávny. K tomuto problému viedlo nesprávne prevádzkovanie. Stick-USB/karta TF sú odpojené. 	<ol style="list-style-type: none"> Zmeňte formát piesní na formát Mp3. Vynulujte prístroj. Vložte správne stick USB/kartu TF.

HLAVNÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výstupný výkon ----- $\leq 20W$
 Citlivosť vstupu ----- $\pm 30mV$
 SNR ----- $\geq 71dB$
 Frekvencia odpovede ----- $63Hz-20KHz$
 Napájací zdroj ----- $AC100V-AC240V, 60Hz/50Hz$

***Hore uvedené špecifikácie platia pre vzor a majú len informačný titul.

***Vďaka stálemu vývoju výrobu, špecifikácie môžu byť pozmenené bez predbežného oznámenia.

DEPANARE

Defect	Cauza posibila	Solutie
Fara sunet	<ol style="list-style-type: none"> Nu exista sursa de sunet. Volumul este prea mic. 	<ol style="list-style-type: none"> Folositi un semnal mai bun. Reglati volumul.
Distorsiune a sunetului	<ol style="list-style-type: none"> Volumul este prea mare. Boxa poate fi defecta. 	<ol style="list-style-type: none"> Dati volumul mai mic. Daca boxa este defecta, reparati-o sau inlocuiti-o.
Karaoke nu functioneaza	<ol style="list-style-type: none"> Mufa microfonului nu este introdusa complet. Butonul microfonului nu este pornit. Butonul volumului este la pozitia cea mai joasa. 	<ol style="list-style-type: none"> Conectati microfonul corespunzator in mufa. Comutati butonul microfonului pe pozitia pornit. Reglati corespunzator volumul.
MP3 nu se reda	<ol style="list-style-type: none"> Formatul melodiilor de pe stick-ul USB este incorect. Operarea necorespunzatoare a dus la aceasta problema. Stick-ul USB/cardul TF sunt deconectate. 	<ol style="list-style-type: none"> Transformati formatul melodiilor in format Mp3. Resetati aparatul. Introduceti corespunzator stick-ul USB/cardul TF.

SPECIFICATII TEHNICE PRINCIPALE

Putere iesire ----- $\leq 20W$
 Sensibilitate intrare ----- $500 \pm 30mV$
 SNR ----- $\geq 71dB$
 Frecventa raspuns ----- $63Hz-20KHz$
 Sursa alimentare ----- $AC100V- AC240V, 60Hz/50Hz$

***Specificatiile de mai sus sunt valabile pentru mostra si sunt doar cu titlu informativ.

***Datorita dezvoltarii continue a produsului, specificatiile pot fi modificate fara notificare anterioara.

CARACTERISTICILE APARATULUI

Acest aparat poate fi utilizat cu telefonul mobil, calculatorul personal, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, radio, pian electronic si orice dispozitive care au intrare audio.

Circuitul de amplificare are un design de inalta performanta, inalta fidelitate, cuplat cu o boxa profesionala de inalta calitate, pentru redarea unui sunet clar, cu niveluri diferite de efecte.

Sistemul de sunet este uimitor, cu bass profund si puternic si efect puternic de inalte, si amplitudine clara si curata.

Diviziunea frecventei electronice profesionale a circuitului mareste punctul de efect al crossover-ului (treccerii de la o gama la alta).

Utilizarea designului profesional si fabricarea bateriilor de capacitate mare, precum si a condensatorilor electrici audio, pentru a asigura o rezerva mai mare de energie, mai stabile, cu o dinamica mai buna si un raport semnal zgomot superior.

INCARCAREA BOXEI

Cand incarcati boxa, conectati un incarcator potrivit la AC100V - AC240V. timpul de incarcare este de aproximativ 4 - 8 ore. Dupa incarcarea completa, scoateti incarcatorul, deoarece supraincarea bateriei poate duce la defectarea acesteia.

Indicator baterie incarcata: Panoul LED are un indicator pentru nivelul de incarcare al bateriei. In mijlocul desenului ce reprezinta bateria exista patru linii orizontale, fiecare linie reprezentand 25% din energia ramasa a bateriei. Cand nu exista nicio linie orizontala in cadranul bateriei sau pictograma incepe sa licare, inchideti aparatul si incarcati imediat pentru a evita defectarea bateriei. La incarcare indicatorul de incarcare de pe spatele aparatului va licari. Indicatorul se va opri din licarit atunci cand bateria este incarcata complet. Dupa ce indicatorul se va opri din licarit, continuati incarcarea inca 1-2 ore pentru a prelungi durata de viata a bateriei.



Atentionare: Daca bateria este descarcata complet, va rugam sa o incarcati in decurs de 48 de ore. Daca aparatul nu a fost folosit o perioada indelungata de timp, va rugam sa incarcati complet bateria pentru a evita defectarea acesteia!

In timpul redarii tineti aparatul departe de medii cu temperature ridicate, campuri magnetice si campuri cu frecvente inalte. Daca aparatul nu mai functioneaza, opriti sursa de alimentare sau scoateti stick-ul USB/cardul TF, apoi introduceti-l si reluati redarea.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH VÝROBKŮ



Tento symbol na výrobku a na obalu znamená, že výrobek musí být po skončení své životnosti oddělen od ostatního odpadu a nesmí s ním být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem. Po skončení své životnosti uživatel ho musí odevzdat ve sběrném místě. Tímto způsobem podporujete ochranu životního prostředí, přičemž se snižuje negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Najděte adresu nejbližšího sběrného centra:

- obraťte se na orgány místní správy;
- Navštivte internetové stránky: <http://www.asekol.cz/asekol/>;
- Vyžádejte další informace v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

USB A TF

- USB flash disk nebo karta musí být ve vašem počítači formátovány ve formátu FAT32.
- Pořadí přehrávání v reproduktoru se zakládá na pořadí generovaných souborů. Pokud název souboru obsahuje číslovky od 01, 02 nebo 03... reproduktor bude přehrávat nejprve soubor 01.
- Zkopírujte hudební soubory ve formátu MP3 nebo WMA (stahování) do hlavní složky flash disku USB/karty TF. Radíme vám vyjmout veškeré nepotřebné soubory a uspořádat katalog v pořadí vzhledem k rychlejšímu čtení a snížení chyb při čtení přehrávaných skladeb.





MP3, WMA A WAV

- Konektor pro USB: vstup USB, připojení a přehrávání.
- Konektor pro TF: slot card TF, připojení a přehrávání.
- Podporuje hudební soubory ve formátu MP3, WMA a WAV vyšší kvality, přičemž zajišťuje nové a mimořádné hudební zkušenosti.
- Tlačítko PLAY/PAUSE: V režimu přehrávání stiskněte tlačítko pro pozastavení přehrávání skladeb. Stiskněte znovu pro pokračování přehrávání.

VESTAV ĚN Ě BT FUNKCE

- Zvolte vstupní zdroj signálu v podobě kanálu BT.
- Ujistěte se, že BT zařízení, které chcete připojit je zapnuto. Pokud připojení bylo úspěšně dokončeno, bude slyšet zvukové upozornění druhu "tick". Pokud nelze přístroj připojit restartujte reproduktor nebo zařízení a zkuste znovu.
- Po úspěšném připojení mobilního telefonu a BT můžete přehrávat hudební soubory. Pro zajištění nepřetržité stability hudebního signálu je lepší držet reproduktor a mobilní telefon "tváří v tvář".
- Tento přístroj podporuje iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia i další mobilní zařízení s BT, které vysílají audio wireless signál. Podporuje stereo přehrávání pro A2DP.
- Zařízení s BT může být použito ve vzdálenosti až do 10 metrů, bez překážek.

FUNKCE FM

- Stiskněte  pro přepnutí na rádio FM.
- Dlouze stiskněte tlačítko  pro automatické vyhledávání a ukládání.
- Stiskněte tlačítka  a  pro změnu rozhlasových stanic.

FUNCTIE CONTROL APP


Cum sa descarcati aplicatia?

- ⌘ Sistem IOS (Sistem de operare mai mare de IOS 9.0) ---Mergeti la APP Store pentru a cauta "OYILITY", dati click si descarcati.
- Sistem Android (Sistem de operare mai mare de Android 4.03) ---Cautati "OYILITY" pe GOOGLE, dati click si descarcati.

Cum sa conectati aparatul prin APP la telefonul mobil sau tableta?

- **Sistem Android**
- ⌘ Alegeti sursa de intrare a sunetului sub forma unui canal BT de pe boxa.
- ⌘ Deschideti aplicatia "OYILITY" de pe telefon sau tableta.
- ⌘ Dati click pe optiunea "Bluetooth" de pe pagina aplicatiei. Apoi dati click pentru a face conexiunea cu "I-6 APP" de pe lista Bluetooth. Dupa ce conexiunea se va efectua cu succes, in partea de jos a listei va aparea semnul "✓".
- ⌘ Dupa ce conexiunea se va efectua cu succes, incepeti sa controlati boxa prin aplicatia "OYILITY" de pe telefon sau tableta.
- **Sistem IOS**
- ⌘ Alegeti sursa de intrare a semnalului sub forma unui canal BT de pe boxa.
- ⌘ Porniti functia Bluetooth si deschideti aplicatia "OYILITY" de pe telefonul mobil sau tableta.
- ⌘ Apasati pe optiunea "Bluetooth" de pe pagina aplicatiei. Apoi dati click pentru a conecta cu "I-6 APP" de pe lista pentru Bluetooth. Dupa ce conexiunea se va efectua cu succes, in partea de jos a listei va aparea semnul "✓".
- ⌘ Apasati optiunea "Mode" de pe pagina aplicatiei, apoi apasati "BT" pentru a trece in modul BT.
- ⌘ Apasati "Settings-Bluetooth" de pe telefonul mobil sau tableta. Apoi conectati-va la "I-6" de pe lista dispozitivelor. Cand conectarea se va face cu succes, se va auzi un sunet de atentionare.
- ⌘ Dupa ce conexiunea se va efectua cu succes, incepeti sa controlati boxa prin aplicatia "OYILITY" de pe telefon sau tableta.

Functia principala



***Aceasta fotografie este doar cu scop informativ.

Mod: Selectare mod între Line-in, USB/TF, BT și FM

Volum: Selectarea funcției volum principal, volum înalt, volum bass și prioritate microfon.

Muzica: Apăsati pentru a vedea și reda fișierele cu muzică de pe stick-ul USB/cardul TF care se conectează în slot-urile USB/TF slot.


Bluetooth: Pentru conectare.

EQ: Jazz, Popular, Classical și selecție definită de utilizator.

Lumini: Control lumini disco.

Inregistrare: Inregistrare/Redarea înregistrărilor.


FUNKCE A SPOJE



*** Tento obrázek má pouze informativní charakter!

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Display LED | 9. Konektor MIC |
| 2. Silné basy | 10. Audio vstup |
| 3. Přehrát/Pauza/Skenovat | 11. Slot TF |
| 4. Následující | 12. Audio výstup |
| 5. Hlasitost | 13. Konektor kytara |
| 6. Zvolit vstup | 14. Rozhraní nabíjení DC 9V |
| 7. Menu | 15. Tlačítko spuštění |
| 8. Předchozí | 16. Slot USB |

Hlavní funkce



***Tento obrázek má pouze informativní charakter.

Režim: Režim lze vybrat mezi Line-in, USB/TF, BT a FM

Hlasitost: Výběr funkce hlavní hlasitost, hlasitost výšek, hlasitost basu a přednost mikrofonu.

Hudba: Stiskněte pro zobrazení a přehrávání hudebních souborů z flash disku USB/karty TF, které se vloží do vstupů USB/TF slot.


Bluetooth: Pro připojení.

EQ: Jazz, Popular, Classical a výběr definován uživatelem.

Světla: Ovládání disco světel.

Nahrávání: Nahrávání/Přehrávání záznamů.

FUNCTII SI CONEXIUNI



***Aceasta imagine are doar scop informativ!

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Afisaj LED | 9. Mufa MIC |
| 2. Bass puternic | 10. Intrare audio |
| 3. Redare/Pauza/Scanare | 11. Slot TF |
| 4. Urmator | 12. Iesire audio |
| 5. Volum | 13. Mufa chitara |
| 6. Selectare intrare | 14. Interfata incarcare DC 9V |
| 7. Meniu | 15. Buton pornire |
| 8. Anterior | 16. Slot USB |

USB SI TF

- Stick-ul USB sau cardul trebuie formatate ca format FAT32 pe calculatorul dvs.
- Secventa de redare de pe boxa este bazata pe secventa fisierelor generate. Daca numele fisierului are alocat numere de la 01, 02 sau 03... boxa va reda intai fisierul 01.
- Copiati fisierele cu muzica in format MP3 sau WMA (descarcare) in directorul principal al stick-ului USB/cardului TF. Va sfatuim sa scoateti orice fisiere inutile si sa aranjati catalogul in ordine pentru o citire mai rapida si pentru a reduce eroarea de citire la redarea melodiilor.





MP3, WMA SI WAV

- Mufa pentru USB: port USB, conectare si redare.
- Mufa pentru TF: slot card TF, conectare si redare.
- Suporta formate de muzica MP3, WMA si WAV cu o calitate superioara, asigurand o experienta muzicala noua si extraordinara.
- Buton PLAY/PAUSE: In modul de redare, apasati butonul pentru a pune pe pauza redarea melodiilor. Apasati din nou acest buton pentru a continua redarea.

FUNCTII BT INCORPORATE

- Alegeti o sursa de intrare a semnalului sub forma unui canal BT.
- Asigurati-va ca dispozitivul BT pe care doriti sa-l conectati este deschis. Cand conectarea s-a efectuat cu succes se va auzi un sunet de atentionare de tip "tick". Daca aparatul nu poate fi conectat, va rugam sa reporniti boxa sau dispozitivul si sa incercati din nou.
- Dupa ce telefonul mobil si BT sunt conectate cu succes, puteti reda muzica. Pentru a asigura stabilitatea continua a semnalului muzical, incercati sa tineti boxa si telefonul mobil fata in fata.
- Acest aparat suporta iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia si alte dispozitive mobile cu BT care transmit semnal audio wireless. Suporta redare stereo pentru A2DP.
- Aparatul cu BT poate fi folosit la o distanta de pana la 10 metri, fara obstacole.

FUNCTII FM

- Apasati  pentru a comuta pe radio FM.
- Apasati lung butonul  pentru cautare automata si memorare.
- Apasati butoanele  si  pentru a schimba canalele.

FUNKCE CONTROL APP

Jak stáhnout aplikaci?

- Systém IOS (Operační systém od verze IOS 9.0 nahoru) --- Přejděte do APP Store a vyhledejte "OYILITY", klikněte a stáhněte aplikaci.
- Systém Android (Operační systém od verze Android 4.03 nahoru) --- Vyhledejte "OYILITY" na GOOGLE, klikněte a stáhněte aplikaci.

Jak připojit přístroj prostřednictvím APP k mobilnímu telefonu nebo tabletu?

- **Systém Android**
 - ⌘ Zvolte vstupní zdroj zvuku v podobě kanálu BT na reproduktoru.
 - ⌘ Otevřete aplikaci "OYILITY" na telefonu nebo tabletu.
 - ⌘ Klikněte na volbu "Bluetooth" v aplikaci. Dále, klikněte pro připojení s "I-6 APP" na seznamu Bluetooth. Po úspěšném připojení, ve spodní části seznamu se objeví znak "V".
 - ⌘ Po úspěšném připojení, můžete začít ovládat reproduktor prostřednictvím aplikace "OYILITY" v telefonu nebo tabletu.
- **Systém IOS**
 - ⌘ Zvolte vstupní zdroj zvuku v podobě kanálu BT na reproduktoru.
 - ⌘ Zapněte funkci Bluetooth a otevřete aplikaci "OYILITY" na mobilním telefonu nebo tabletu.
 - ⌘ Klikněte na volbu "Bluetooth" v aplikaci. Dále, klikněte pro připojení s "I-6 APP" na seznamu Bluetooth. Po úspěšném připojení, ve spodní části seznamu se objeví znak "V".
 - ⌘ Klikněte na volbu "Mode" v aplikaci a dále klikněte na "BT" pro přejítí do režimu BT.
 - ⌘ Klikněte na "Settings-Bluetooth" v mobilním telefonu nebo tabletu. Dále, připojte se na "I-6", který se objeví v seznamu zařízení. Po úspěšném připojení bude slyšet zvukové upozornění.
 - ⌘ Po úspěšném připojení, můžete začít ovládat reproduktor prostřednictvím aplikace "OYILITY" v telefonu nebo tabletu.

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

Tento přístroj lze použít s mobilním telefonem, osobním počítačem, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, rádiem, elektronickým klavírem a dalšími zařízeními, které mají audio vstup.

Obvod použitý pro zesílení má vysoce výkonný design, vysokou přesnost a je spojený s velmi kvalitním profesionálním reproduktorem pro přehrávání čistého zvuku s různými úrovněmi efektů.

Zvuková soustava je neuvěřitelná s hlubokými a silnými basy, silným efektem výšek a jasným a čistým rozsahem.

Profesionální elektronické dělení frekvence obvodu zvyšuje bod účinku crossoveru (přechod z jedné stupnice na druhou).

Použití profesionálního designu a výroba vysokokapacitních baterií, jakožto i elektrických audio kondenzátorů vzhledem k zajištění větší a stabilnější zásoby energie, s lepší dynamikou a vyšším poměrem signálu a hluku.

NABÍJENÍ REPRODUKTORU

Pro nabíjení reproduktoru připojte nabíječku nastavenou na AC100V - AC240V, nabíjení trvá přibližně 4 – 8 hodin. Po úplném nabíjení vyjměte nabíječku, jelikož přebíjení baterie může vést k jejímu poškození.

Indikátor nabití baterie: Obrazovka LED má indikátor pro úroveň nabíjení baterie. Uprostřed ikonky, která zobrazuje baterii, existují čtyři vodorovné čáry, přičemž každá čára představuje 25% zůstatku energie baterie. Pokud už neexistuje žádná vodorovná čára v rámci baterie nebo ikonka začne blikat, vypněte přístroj a okamžitě vložte nabíječku, aby nedošlo k poškození baterie. V průběhu nabíjení bude blikat indikátor pro nabíjení na zadní straně přístroje. Indikátor přestane blikat, až bude baterie plně nabitá. Vzhledem k prodloužení životnosti baterie se doporučuje pokračovat s nabíjením ještě 1-2 hodiny po ukončení blikání indikátoru.

Pozor: Pokud je baterie úplně vybitá, je nutné ji nabíjet po dobu 48 hodin. Jestliže přístroj nebyl používán delší dobu, je nutné plně nabít baterii, aby nedošlo k jejímu poškození!

Během přehrávání udržujte přístroj daleko od zdrojů s vysokými teplotami, od magnetických polí a vysokofrekvenčních polí. Pokud přístroj přestane fungovat, vypněte zdroj napájení nebo vyjměte flash disk USB/kartu TF a znovu vložte a pokračujte s přehráváním.



DEZAFECTAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro;
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Δεν υπάρχει ήχος	<ol style="list-style-type: none"> 1. Δεν υπάρχει πηγή ήχου εισόδου. 2. Η ένταση είναι πολύ χαμηλή. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Χρησιμοποιήστε ένα καλύτερο μουσικό σήμα. 2. Ρυθμίστε την ένταση.
Αλλοίωση ήχου	<ol style="list-style-type: none"> 1. Πολύ υψηλή ένταση ήχου. 2. Το ηχείο μπορεί να καταστραφεί. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Μειώστε την ένταση. 2. Εάν το ηχείο είναι κατεστραμμένο, επιδιορθώστε ή αντικαταστήστε το.
Το Karaoke δε λειτουργεί	<ol style="list-style-type: none"> 1. Το βύσμα του μικροφώνου δεν είναι σωστά τοποθετημένο. 2. Ο διακόπτης μικροφώνου δεν είναι ενεργοποιημένος. 3. Το πλήκτρο έντασης μικροφώνου βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Συνδέστε σωστά το μικρόφωνο στην πρίζα. 2. Ενεργοποιήστε το διακόπτη μικροφώνου. 3. Ρυθμίστε σωστά την ένταση του μικροφώνου.
Το MP3 δε λειτουργεί	<ol style="list-style-type: none"> 1. Η μορφή τραγουδιού στο δίσκο USB είναι λανθασμένη. 2. Η ακατάλληλη λειτουργία έχει προκαλέσει μια διαταραχή της διαδικασίας. 3. Αποσυνδέθηκε ο δίσκος USB / TF. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Μετατρέψτε τη μορφή τραγουδιού σε μορφή Mp3. 2. Επανεκκινήστε το μηχάνημα. 3. Τοποθετήστε το δίσκο USB / TF σωστά.

MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ισχύς εξόδου-----	≤20W
Ευαισθησία εισόδου-----	-500 ± 30mV
SNR-----	≥71dB
Απόκριση συχνότητας-----	63Hz-20KHz
Παροχής ισχύος-----	AC100V- AC240V, 60Hz/50Hz

*** Οι παραπάνω προδιαγραφές είναι οι προδιαγραφές της δειγματοληπτικής συσκευής και είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

*** Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του προϊόντος, οι προδιαγραφές ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

OPRAVA

Vada	Příčina	Řešení
Bez zvuku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neexistuje zdroj zvuku. 2. Hlasitost je moc malá. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Použijte lepší signál. 2. Nastavte hlasitost.
Zkreslení zvuku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hlasitost je moc velká. 2. Reproduktor může být vadný. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Snižte hlasitost. 2. Pokud je reproduktor vadný, opravte jej nebo vyměňte.
Karaoke nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konektor mikrofonu není úplně vložen. 2. Tlačítko mikrofonu není spuštěno. 3. Hlasitost je nastavena na nejnižší úrovni. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vložte správně konektor mikrofonu. 2. Přepněte tlačítko mikrofonu na polohu zapnuto. 3. Nastavte správně hlasitost.
Nepřehrává se MP3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formát skladeb na flash disku USB není správný. 2. K tomuto problému došlo po nesprávném zacházení. 3. Flash disk USB/karta TF není vloženo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Přeměňte formát skladeb na formát Mp3. 2. Restartujte přístroj. 3. Vložte správným způsobem flash disk USB/kartu TF.

HLAVNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Celkový výkon-----	≤20W
Vstupní citlivost-----	-500 ± 30mV
SNR-----	≥71dB
Frekvence odpovědi-----	63Hz-20KHz
Zdroj napájení-----	AC100V- AC240V, 60Hz/50Hz

***Výše uvedené specifikace jsou platné pro uvedený výrobek, a mají pouze informativní charakter.

***Vzhledem k neustálému vývoji produktu, specifikace mohou být změněny bez předběžného oznámení.

DEMONTAŻ UŻYWANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako zwykłe odpady z gospodarstwa domowego. Nie należy wyrzucać urządzenia po zakończeniu jego użytkowania, ale oddać do autoryzowanego centrum recyklingu. W ten sposób pomożesz chronić środowisko i będziesz w stanie zapobiec wszelkim negatywnym konsekwencjom, które mogą mieć wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie.

Aby znaleźć adres najbliższego centrum odbioru :

- skontaktować się z lokalnymi władzami ;
- odwiedź stronę internetową : www.mos.gov.pl;
- zapytaj o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αυτό το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προσωπικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, ραδιόφωνο, ηλεκτρονικό πιάνο και οποιεσδήποτε συσκευές που έχουν έξοδο ήχου.

Το κύκλωμα του ενισχυτή χρησιμοποιεί σχεδιασμό υψηλής απόδοσης, υψηλής πιστότητας, σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας επαγγελματικό ηχείο, για να κάνει το ηχητικό πεδίο να τοποθετηθεί τόσο ξεκάθαρα, με ξεχωριστά επίπεδα.

Το ηχητικό σύστημα είναι εξαιρετικό, με βαθιά και δυνατά μπάσα και το αποτέλεσμα των πρίμων είναι ισχυρό, με καθαρό και φωτεινό εφέ.

Το κύκλωμα επαγγελματικής ηλεκτρονικής διαίρεσης συχνότητας βελτιώνει το εφέ διασταύρωσης του μηχανήματος.

Χρησιμοποιείτε τον επαγγελματικό σχεδιασμό και την κατασκευή μπαταριών υψηλής χωρητικότητας και ειδικούς πυκνωτές ακουστικής ισχύος, ώστε το απόθεμα ισχύος του ηχείου να είναι μεγαλύτερο, σταθερότερο, καλύτερη δυναμική και υψηλότερη αναλογία σήματος προς θόρυβο.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΗΧΕΙΟΥ

Αυτό το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προσωπικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, ραδιόφωνο, ηλεκτρονικό πιάνο και οποιεσδήποτε συσκευές που έχουν έξοδο ήχου.

Το κύκλωμα του ενισχυτή χρησιμοποιεί σχεδιασμό υψηλής απόδοσης, υψηλής πιστότητας, σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας επαγγελματικό ηχείο, για να κάνει το ηχητικό πεδίο να τοποθετηθεί τόσο ξεκάθαρα, με ξεχωριστά επίπεδα.

Το ηχητικό σύστημα είναι εξαιρετικό, με βαθιά και δυνατά μπάσα και το αποτέλεσμα των πρίμων είναι ισχυρό, με καθαρό και φωτεινό εφέ.

Το κύκλωμα επαγγελματικής ηλεκτρονικής διαίρεσης συχνότητας βελτιώνει το εφέ διασταύρωσης του μηχανήματος.

Χρησιμοποιείτε τον επαγγελματικό σχεδιασμό και την κατασκευή μπαταριών υψηλής χωρητικότητας και ειδικούς πυκνωτές ακουστικής ισχύος, ώστε το απόθεμα ισχύος του ηχείου να είναι μεγαλύτερο, σταθερότερο, καλύτερη δυναμική και υψηλότερη αναλογία σήματος προς θόρυβο.



APP CONTROL FUNCTION

Πώς να «κατεβάσετε» το APP?

- IOS System (Λειτουργικό σύστημα πάνω από IOS 9.0) --- Πηγαίνετε στο APP Store και ψάξτε "OYILITY" και κλικάρετε για να κάνετε download.
- Android System (Λειτουργικό σύστημα πάνω από Android 4.03) --- Ψάξτε "OYILITY" στο GOOGLE και κλικάρετε για να κάνετε download.

Πώς να συνδέσετε το ηχείο με το APP στο smartphone ή το tablet σας?

● Android System

- ⌘ Επιλέξτε πηγή σήματος το BT στο ηχείο.
- ⌘ Ανοίξτε το "OYILITY" APP στο smartphone ή tablet σας.
- ⌘ Κλικάρετε "Bluetooth" στη σελίδα APP. Έπειτα κλικάρετε για να συνδεθείτε με "I-6 APP" στη λίστα Bluetooth. Θα υπάρχει ένα "✓" στο τέλος της λίστας μόλις συνδεθείτε με επιτυχία.
- ⌘ Συνεχίστε να ελέγχετε το ηχείο με το "OYILITY" APP στο smartphone ή tablet σας έπειτα από την επιτυχή σύνδεσή σας.

● IOS System

- Επιλέξτε πηγή σήματος το BT στο ηχείο.
- Ανοίξτε το "OYILITY" APP στο smartphone ή tablet σας.
- Κλικάρετε "Bluetooth" στη σελίδα APP. Έπειτα κλικάρετε για να συνδεθείτε με "I-6 APP" στη λίστα Bluetooth. Θα υπάρχει ένα "✓" στο τέλος της λίστας μόλις συνδεθείτε με επιτυχία
- Κλικάρετε "Mode" στη σελίδα APP, έπειτα κλικάρετε "BT" για να γυρίσετε σε λειτουργία BT.
- ⌘ Κλικάρετε "Ρυθμίσεις-Bluetooth" στο smartphone ή στο tablet σας. Έπειτα, κλικάρετε για να συνδεθείτε με το "I-6" από τη λίστα συσκευών. Θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο μόλις συνδεθείτε με επιτυχία.
- ⌘ Ξεκινήστε να ελέγχετε το ηχείο με το "OYILITY" APP στο smartphone ή το tablet σας έπειτα από την επιτυχημένη σύνδεσή σας.

USB | TF

- Pamięć USB lub karta musi być sformatowana na komputerze w formacie FAT32.
- Sekwencja odtwarzania na głośniku opiera się na sekwencji wygenerowanych plików. Jeśli nazwa pliku ma przypisane cyfry od 01, 02 lub 03 ... głośnik najpierw odtworzy plik 01.
- Skopiuj pliki muzyczne w formacie MP3 lub WMA do głównego folderu karty pamięci USB / TF. Zalecamy usunięcie niepotrzebnych plików i uporządkowanie katalogu w celu szybszego odczytu i zmniejszenia błędów odczytu podczas odtwarzania utworów.





MP3, WMA | WAV


- Gniazdo USB: port USB, połączenie i odtwarzanie.
- Gniazdo TF: gniazdo kart TF, połączenie i odtwarzanie.
- Obsługuje wysokiej jakości formaty plików MP3, WMA i WAV, zapewniając nowe i niezwykle wrażenia muzyczne.
- Przycisk PLAY / PAUSE: W trybie odtwarzania naciśnij przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie utworów. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

FUNKCJE BT WŁĄCZONE

- Wybierz źródło sygnału wejściowego jako kanał BT.
- Upewnij się, że urządzenie BT, z którym chcesz się połączyć, jest otwarte. Gdy połączenie się powiedzie, rozlegnie się dźwięk alarmu "Tick". Jeśli nie można podłączyć urządzenia, uruchom ponownie głośnik lub urządzenie i spróbuj ponownie.
- Po pomyślnym połączeniu telefonu komórkowego i BT możesz odtwarzać muzykę. Aby zapewnić ciągłą stabilność sygnału muzycznego, spróbuj przytrzymać głośnik i telefon komórkowy twarzą w twarz.
- To urządzenie obsługuje urządzenia iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia i inne urządzenia przenośne BT, które przesyłają dźwięk bezprzewodowy. Obsługuje odtwarzanie stereo dla A2DP.
- Urządzenie BT może być używane do 10 metrów bez przeszkód.

FUNKCJE FM


- Naciśnij  aby przełączyć na radio FM.
- Długo naciśnij przycisk  do automatycznego wyszukiwania i przechowywania.
- Naciśnij przyciski  i  aby zmienić kanały.



*** To zdjęcie ma wyłącznie charakter informacyjny.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Wyświetlacz LED | 9. Wtyczka MIC |
| 2. Mocny bas | 10. Wejście audio |
| 3. Odtwórz / Pauza / Skanuj | 11. Slot TF |
| 4. Dalej | 12. Wyjście audio |
| 5. Tom | 13. Wtyczka gitara |
| 6. Wybierz wejście | 14. Interfejs ładowania DC 9V |
| 7. Menu | 15. Przycisk Start |
| 8. Popzedni | 16. Gniazdo USB |

Βασικές λειτουργίες



***This picture is for reference purposes only.

Λειτουργία: επιλογές Line-in, επιλογή USB / TF, BT και FM

Ένταση ήχου: Κύρια ένταση ήχου, Ένταση πρίμων, ένταση ήχου και επιλογή λειτουργίας προτεραιότητας μικροφώνου.


Μουσική: Κάντε κλικ για να δείτε και να αναπαραγάγετε τα αρχεία μουσικής της κάρτας USB / TF που συνδέεται στην υποδοχή USB / TF.

Bluetooth: Για σύνδεση.

EQ: Jazz, Λαϊκή, Κλασική και Επιλογή καθορισμένη από το χρήστη.

Φως: Έλεγχος φωτισμού Disco.

Εγγραφή: Εγγραφή / Αναπαραγωγή εγγραφών.




***This image is for reference purposes only!

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Οθόνη LED | 9. Υποδοχή μικροφώνου |
| 2. Δυνατά μπάσσα | 10. Είσοδος ήχου |
| 3. Αναπαραγωγή/Παύση/Scan | 11. Υποδοχή κάρτας TF |
| 4. Επόμενο | 12. Έξοδος ήχου |
| 5. Ένταση | 13. Υποδοχή κιθάρας |
| 6. Επιλογή εισόδου | 14. DC 9V πλακέτα φόρτισης |
| 7. Μενού | 15. Διακόπτης ON/OFF |
| 8. Προηγούμενο | 16. Υποδοχή USB |

Εισαγωγέας SOUNDSTAR: 14 Anthokipon Str., P.C. 56429 N. Efkarpia, Thessaloniki, Greece, www.soundstar.gr

Główna funkcja



*** To zdjęcie ma wyłącznie charakter informacyjny.

Tryb: Wybierz tryb pomiędzy Line-in, USB / TF, BT i FM

Objętość: Wybieranie funkcji głośności głównej, tony niskie, bass i priorytet mikrofonu.

Muzyka: Naciśnij, aby przeglądać i odtwarzać pliki muzyczne z pamięci USB / karty TF, która łączy się z gniazdami USB / TF.

Bluetooth: do połączenia.

EQ: Selekcja jazzowa, popularna, klasyczna i zdefiniowana przez użytkownika.

Światła: kontrola świateł dyskotekowych.

Nagrywanie: Nagrywanie / odtwarzanie nagrań.

FUNKCJA CONTROL APP

Jak pobrać aplikację?

- System IOS (system operacyjny wyższy niż IOS 9.0) --- Przejdź do APP Store, aby wyszukać "OYILITY", kliknij i pobierz.
- Android System (Android OS 4.03) --- Wyszukaj "OYILITY" w GOOGLE, kliknij i pobierz.

Jak podłączyć urządzenie przez APP do mojego telefonu komórkowego lub tablety?

System Android

- Wybierz źródło dźwięku jako jeden kanał BT na głośniku.
- Otwórz aplikację "OYILITY" na telefonie lub tablecie.
- Kliknij opcję "Bluetooth" na stronie aplikacji. Następnie kliknij, aby nawiązać połączenie "I-6 APP" na liście Bluetooth. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na dole listy pojawi się "✓".
- Po nawiązaniu połączenia zacznij kontrolować głośnik za pomocą aplikacji "OYILITY" na telefonie lub tablecie.

System IOS

- ⌘ Wybierz źródło wejścia dźwięku jako jeden kanał BT na głośniku.
- ⌘ Włącz funkcję Bluetooth i otwórz aplikację "OYILITY" na telefonie komórkowym lub tablecie.
- ⌘ Kliknij opcję "Bluetooth" na stronie aplikacji. Następnie kliknij, aby nawiązać połączenie "I-6 APP" na liście Bluetooth. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na dole listy pojawi się "✓".
- ⌘ Naciśnij opcję "Tryb" na stronie aplikacji, następnie naciśnij "BT", aby przejść do trybu BT.
- ⌘ Naciśnij "Ustawienia-Bluetooth" na telefonie komórkowym lub tablecie. Następnie połącz się z "I-6" na liście urządzeń. Po nawiązaniu połączenia usłyszysz dźwięk ostrzegawczy.
- ⌘ Po nawiązaniu połączenia zacznij kontrolować głośnik za pomocą aplikacji "OYILITY" na telefonie lub tablecie.

USB ΚΑΙ TF

- Ο δίσκος USB ή η κάρτα TF θα πρέπει να μορφοποιηθούν ως FAT32 στον υπολογιστή σας.
- Η σειρά αναπαραγωγής του ηχείου βασίζεται στην ακολουθία δημιουργίας αρχείου. Εάν το όνομα του αρχείου φέρει λέξεις-κλειδιά από 01, 02 ή 03 ... το ηχείο θα παίξει πρώτα 01 αρχείο.
- Αντιγράψτε αρχεία μουσικής σε μορφή MP3 ή WMA (λήψη) στο βασικό κατάλογο ενός δίσκου USB / κάρτας TF. Συνιστάται η κατάργηση των περιττών αρχείων και του καταλόγου αρχείων, ώστε να διαβάζονται ταχύτερα και να μειώνεται το σφάλμα ανάγνωσης κατά την αναπαραγωγή τραγουδιών.

MP3, WMA AND WAV

- ⌘ Υποδοχή USB: USB plug and play.
- ⌘ Υποδοχή TF: υποδοχή κάρτας TF, plug and play.
- ⌘ Υποστηρίζει μουσικά formats: MP3, WMA και WAV με καλή ποιότητα και προσφέρει μια προχωρημένη και αναβαθμισμένη μουσική εμπειρία.
- ⌘ Πλήκτρο PLAY/PAUSE (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ): Σε κατάσταση αναπαραγωγής, πιέστε για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Πιέστε ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

BUILT-IN BT FUNCTIONS

- Επιλέξτε την πηγή σήματος εισόδου ως πηγή BT.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές BT που θέλετε να συνδέσετε είναι ανοικτές. Στη συνέχεια, σαρώστε και συνδέστε το ηχείο με τη συσκευή. Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, ο τόνος "tick" θα προκληθεί. Εάν το ηχείο δεν μπορεί να συνδεθεί, κάντε επανεκκίνηση του ηχείου ή της συσκευής και προσπαθήστε ξανά.
- Μετά την επιτυχή σύνδεση του κινητού τηλεφώνου και του BT, μπορείτε να παίξετε μουσική. Για να εξασφαλίσετε τη συνεχή σταθερότητα του μουσικού σήματος, προσπαθήστε να κρατήσετε το BT και το κινητό τηλέφωνο στραμμένο το ένα στο άλλο.
- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia και άλλες κινητές συσκευές BT που μεταδίδουν ασύρματα ήχο. Υποστηρίζει τη στερεοφωνική αναπαραγωγή του A2DP.
- Το BT της μονάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 10 μέτρα εάν δεν υπάρχουν εμπόδια

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ FM

- ⌘ Πιέστε “▶” για να γυρίσετε σε λειτουργία FM radio.
- ⌘ Πιέστε με διάρκεια “⏸” για αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση.
- ⌘ Πιέστε “◀” και “▶” για εναλλαγή σταθμών.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Μην πετάτε τα σκουπίδια στο τέλος της ζωής τους, αλλά τα μεταφέρετε σε ένα κέντρο συλλογής για ανακύκλωση. με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος και θα μπορέσετε να αποφύγετε τυχόν αρνητικές συνέπειες που θα είχε για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Για να βρείτε το πλησιέστερο κέντρο συλλογής:

- Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές
- Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

To urządzenie może być używane z telefonem komórkowym, komputerem osobistym, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, radiem, fortepianem elektronicznym i wszelkimi urządzeniami z wejściem audio.

Obwód wzmacniający ma wysoką wydajność, wysoką wierność projektu w połączeniu z wysokiej jakości profesjonalnym głośnikiem dla czystego dźwięku z różnym poziomem efektów.

System dźwiękowy jest oszałamiający, z głębokim i mocnym basem oraz potężnym wysokim dźwiękiem i wyraźną amplitudą.

Podział częstotliwości elektronicznego obwodu zwiększa punkt efektu crossover-a (przełączanie z jednego zakresu do drugiego).

Korzystanie z profesjonalnego projektowania i produkcji akumulatorów o dużej pojemności oraz kondensatorów mocy audio w celu zapewnienia bardziej stabilnej, bardziej stabilnej rezerwy energii z lepszą dynamiką i wyższym współczynnikiem szumu

ŁADOWANIE GŁOŚNIKA

Podczas ładowania głośnika, podłącz odpowiednią ładowarkę do gniazda AC100V - AC240V. Czas ładowania wynosi około 4 do 8 godzin. Po pełnym naładowaniu wyjmij ładowarkę ponieważ przeciążenie akumulatora może spowodować jego nieprawidłowe działanie.

Wskaźnik ładowanej baterii: Wyświetlacz LED ma wskaźnik naładowania akumulatora. Na środku rysunku przedstawiającego baterię znajdują się cztery poziome linie, z których każda reprezentuje 25% pozostałej energii baterii. Gdy nie ma poziomej linii na ramie baterii lub ikona zaczyna migać, wyłącz urządzenie i natychmiast naładuj, aby uniknąć uszkodzenia baterii. Podczas ładowania wskaźnik obciążenia z tyłu urządzenia zacznie migać. Wskaźnik przestanie migać, gdy bateria zostanie w pełni naładowana. Gdy wskaźnik przestanie migać, kontynuuj ładowanie przez kolejne 1-2 godziny, aby wydłużyć czas pracy baterii.

Ostrzeżenie: Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, należy ją załadować w ciągu 48 godzin. Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy całkowicie naładować akumulator, aby go nie uszkodzić!



Podczas odtwarzania trzymaj urządzenie z dala od warunków wysokiej temperatury, pól magnetycznych i pól o wysokiej częstotliwości. Jeśli urządzenie przestanie działać, wyłącz zasilanie lub wyjmij kartę USB / kartę TF, a następnie włóż ją i wznów odtwarzaj.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brakujący dźwięk	<ol style="list-style-type: none"> Nie ma źródła dźwięku. Głośność jest zbyt mała. 	<ol style="list-style-type: none"> Użyj lepszego sygnału muzycznego. Dostosuj głośność.
Zniekształcenie dźwięku	<ol style="list-style-type: none"> Głośność jest zbyt wysoka. Głośnik może być zepsuty. 	<ol style="list-style-type: none"> Doprowadź objętość poniżej. Jeśli głośnik jest uszkodzony, napraw go lub wymień.
Karaoke nie działa	<ol style="list-style-type: none"> Gniazdo mikrofonu nie jest całkowicie włożone. Przycisk mikrofonu nie jest włączony. Przycisk głośności znajduje się w najniższej pozycji. 	<ol style="list-style-type: none"> Podłącz odpowiedni mikrofon do gniazda. Przełącz przełącznik mikrofonu w pozycji włączonej. Dostosuj odpowiednio głośność.
MP3 nie jest odtwarzane	<ol style="list-style-type: none"> Format utworu na pamięci USB jest nieprawidłowy. Niewłaściwa obsługa doprowadziła do tego problemu. Pamięć USB / karta TF jest odłączona. 	<ol style="list-style-type: none"> Zmień format piosenki w formacie Mp3. Zresetuj urządzenie. Włóż prawidłowo kartę USB / kartę TF.

GŁÓWNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Moc wyjściowa ----- ≤20W
 Czułość wejściowa ----- 500 ± 30mV
 SNR----- ≥71dB
 Częstotliwość odpowiedzi ----- 63Hz-20KHz
 Źródło zasilania ----- AC100V- AC240V, 60Hz/50Hz

*** Powyższe specyfikacje obowiązują dla próbki i służą wyłącznie celom informacyjnym.

*** Ze względu na stały rozwój produktu, specyfikacje można zmieniać bez uprzedzenia.

ОСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Повреда	Възможна причина	Решение
Без звук	<ol style="list-style-type: none"> Няма източник на звук. Звукът е много тих. 	<ol style="list-style-type: none"> Използвайте по-добър сигнал. Регулирайте силата на звука
Изкривяване на звука	<ol style="list-style-type: none"> Звукът е много силен. Тонколоната може да е повредена. 	<ol style="list-style-type: none"> Намалете звука. Ако тонколоната е повредена, ремонтирайте я или я заменете.
Карaoke-то не работи	<ol style="list-style-type: none"> Муфата за микрофон не е напълно поставена. Бутонът за микрофон не е включен. Бутонът за сила на звука е в най-ниската позиция. 	<ol style="list-style-type: none"> Свържете микрофона правилно в муфата. Завъртете бутон на микрофона на позиция „включено“. Регулирайте правилно силата на звука.
MP3 не се възпроизвежда	<ol style="list-style-type: none"> Форматът на песните в USB стика е неправилен. Неподходяща работа е довела до този проблем. USB карта / TF картата е изключена. 	<ol style="list-style-type: none"> Преобразувайте формата на песните във формат Mp3. Нулирайте уреда. Поставете правилно USB стика/TF картата.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Изходна мощност----- ≤20W
 Входна чувствителност----- 500 ± 30mV
 SNR----- ≥71dB
 Честота отговор----- 63Hz-20KHz
 Източник на захранване----- AC100V- AC240V, 60Hz/50Hz

*** Горепосочените спецификации са валидни за мострата и са само за информация.

*** Поради непрекъснатото развиване на продуктите, спецификациите могат да се променят без предизвестие.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УРЕДА

Този уред може да се използва с вашия мобилен телефон, персонален компютър, DVD, VCD, CD, LD, телевизор, MP3, радио, електронно пиано и всички устройства, които имат аудио вход.

Амплификационната схема има висококачествен дизайн с висока производителност, свързана с висококачествена професионална тонколона за ясен звук с различни нива на ефекти.

Звуковата система е зашеметяваща, с дълбоки и мощни басы, с мощен висок звук и ясна амплитуда.

Раздробяването на професионалната електронна честота на веригата увеличава точката на ефект на crossover-а (на преминаването от един диапазон към друг).

Използването на професионалния дизайн и производството на батерии с голям капацитет, както и на аудио-електрическите кондензатори, за да се осигури по-голям и по-стабилен енергиен резерв, с по-добра динамика и по-високо съотношение на шума.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ТОНКОЛОНАТА

Когато зареждате тонколоната, свържете подходящо зарядно устройство към AC100V - AC240V. Времето за зареждане е около 4 до 8 часа. След пълно зареждане, извадете зарядното, тъй като претоварването на батерията може да доведе до неизправност.

Индикатор за зареждане на батерията: Светодиодът има индикатор за нивото на зареждане на батерията. В средата на изображението, което представя батерията, има четири хоризонтални линии, всяка от които представлява 25% от оставащата енергия на батерията. Когато в кадраната на батерията няма хоризонтална линия или иконата започна да мига, изключете устройството и го заредете незабавно, за да избегнете повреда на батерията. При зареждането, индикаторът за заряд на гърба на устройството ще мига. Индикаторът спира да мига, когато батерията е напълно заредена. След като индикаторът престане да мига, продължете да зареждате още 1-2 часа, за да удължите живота на батерията.



Предупреждение: Ако батерията е напълно изтощена, заредете я в рамките на 48 часа. Ако уредът не е използван дълго време, моля, заредете напълно батерията, за да не го повредите!

По време на възпроизвеждане, дръжте устройството далеч от високотемпературни среди, магнитни полета и високочестотни полета. Ако устройството не работи повече, изключете източника на хранване или махнете USB стика / TF картата, след това го/я поставете и възстановете възпроизвеждането.

MP3, WMA ÉS WAV

- USB csatlakozó: USB port, csatlakozás és lejátszás.
- TF csatlakozó: TF kártya bemenet, csatlakozás és lejátszás.
- Támogatja az MP3, WMA és WAV zene formátumokat, figyelemre méltó minőségű, új és rendkívüli hallgatási élményt biztosítva.
- PLAY/PAUSE gomb: Lejátszási módban nyomja meg a gombot a dalok lejátszásának szüneteltetéséhez. A lejátszás folytatása érdekében nyomja meg ismét ezt a gombot.

BEÉPÍTETT BT FUNKCIÓK

- Válassza ki a bemeneti jel BT csatornáját.
- Győződjön meg, hogy a BT eszköz, amelyet csatlakoztatni kíván, be van kapcsolva. A sikeres csatlakozás után egy „tick” típusú hangjelzést fog hallani. Amennyiben a készülék nem csatlakoztatható kérjük, indítsa újra a hangszórót vagy az eszközt, és próbálja meg újra.
- Miután a mobiltelefon és a BT sikeresen csatlakoztak, zenét játszhat le. A zenei jel folyamatos stabilitásának biztosítása érdekében próbálja meg a hangszórót és a mobiltelefont egymással szemben tartani.
- Ez a készülék támogatja az iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia és egyéb BT mobilkészülöket, amelyek wireless audió jelt közvetítenek. Támogatja az A2DP sztereó lejátszást.
- A BT készülék 10 méteres körzeten belül használható, akadályok nélkül.

FM FUNKCIÓK

- Nyomja meg a “▶” gombot, hogy átkapcsoljon az FM rádióra.
- Az automatikus keresés és rögzítés érdekében nyomja meg hosszan a “M” gombot.
- Nyomja meg a “◀” és a “▶” gombot a csatornák megváltoztatásának érdekében.


HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA



Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy a kérdéses terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni. A készüléket a működési időtartama lejártá után ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt, hanem vigye egy hivatalos hulladékgyűjtő központba. Ily módon hozzájárul a közvetlen környezet védelméhez, és megakadályozhatja a környezetre és az emberi egészségre tett esetleges negatív következményeket.

A legközelebbi hulladékgyűjtő központ címének megszerzése érdekében:

- Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal;
- Látogasson el az alábbi weboldalra: <http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/>;
- Kérjen további információt a boltban, ahol a terméket megvásárolta.



***Ez a kép csak bemutató célokra szolgál!

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. LED kijelző | 9. Mikrofon csatlakozó |
| 2. Erőteljes basszus | 10. Audio bemenet |
| 3. Lejátszás/Szünet/Keresés | 11. TF bemenet |
| 4. Következő | 12. Audio kimenet |
| 5. Hangerő | 13. Gitár csatlakozó |
| 6. Bemenet kiválasztás | 14. DC 9V feltöltő illesztőfelület |
| 7. Menü | 15. Indítógomb |
| 8. Előző | 16. USB bemenet |

USB ESZKÖZ ÉS TF KÁRTYA

- Az USB eszközt vagy TF kártyát a számítógépén FAT32 formátumra kell alakítani.
- A hangszóró lejátszási sorrendje a létrehozó szekvencia fájlokra alapul. Ha a fájlnevében szerepel a 01, 02 vagy 03... a hangszóró először a 01 fájlt játssza le.
- Másolja a zenefájlokat MP3 vagy WMA formátumban (letöltés) az USB eszköz/TF kártya fő mappájába. Javasoljuk, hogy távolítsa el a felesleges fájlokat, a könnyebb beolvasás és a lejátszás közbeni olvasási hibák számának csökkentése céljából helyezze sorrendbe a katalógust.


Как да свалите приложението?

- IOS система (Операционна система по-голяма от IOS 9.0) ---Отидете в APP Store, за да намерите "OYILITY", кликнете и изтеглете.
- Android система (Операционна система по-голяма от Android 4.03) ---Намерете "OYILITY" в GOOGLE, кликнете и изтеглете.

Как да свържете устройството през APP към мобилен телефон или таблет?

- **Android система**
 - ⌘ Изберете източник за вход на звука под формата на BT канал от тонколоната.
 - ⌘ Отворете приложението "OYILITY" от телефон или таблет.
 - ⌘ Кликнете върху опцията "Bluetooth" от страницата на приложението. После кликнете, за да осъществите връзката с "I-6 APP" от списъка Bluetooth. След като връзката се осъществи успешно, в долната част на списъка ще се появи знак "✓".
 - ⌘ След като връзката се осъществи успешно, започнете да управлявате тонколоната посредством приложението "OYILITY" от телефон или таблет.
- **IOS система**
 - ⌘ Изберете източник за вход на звука под формата на BT канал от тонколоната.
 - ⌘ Включете функцията Bluetooth и отворете приложението "OYILITY" от телефон или таблет.
 - ⌘ Натиснете върху опцията "Bluetooth" от страницата на приложението. После кликнете, за да се свържите с "I-6 APP" от списъка за Bluetooth. След като връзката се осъществи успешно, в долната част на списъка ще се появи знак "✓".
 - ⌘ Натиснете опция "Mode" от страницата на приложението, после натиснете "BT", за да преминете в режим BT.
 - ⌘ Натиснете "Settings-Bluetooth" от мобилен телефон или таблет. После се свържете към "I-6" от списъка на устройствата. Когато връзката се осъществи успешно, ще се чуе уведомяващ звук.
 - ⌘ След като връзката се осъществи успешно, започнете да управлявате тонколоната посредством приложението "OYILITY" от телефон или таблет.

Основна функция



***Това изображение е само с информативна цел.

Режим: Избор режим между Line-in, USB/TF, BT и FM

Звук: Избор на функцията основен звук, висок звук, звук бас и приоритет микрофон.

Музика: Натиснете, за да видите и възпроизведете музикалните файлове от USB стика/TF картата, които се свързват в USB слотовете/TF слота.


Bluetooth: За свързване.

EQ: Jazz, Popular, Classical и избор, определен от потребителя.

Светлини: Управление диско светлини.

Запис: Запис/Възпроизвеждане на записи.

Fő funkció



***Ez a kép csak bemutató célokra szolgál.

Lejátszási mód: Line-in, USB/TF, BT és FM lejátszási mód kiválasztása

Hangerő: Általános hangerő, magas hangerő, mély hangerő és mikrofon elsőbbség funkció kiválasztása.

Zene: Kattintson rá, az USB/TF bemenetre csatlakoztatott USB eszközön/TF kártyán található zeneszámok megjelenítése és lejátszása érdekében.

Bluetooth: A csatlakozás létrehozására

EQ: Jazz, Népzene, Klasszikus és a felhasználó által meghatározott válogatás.

Fények: Diszko fények irányítása.

Rögzítés: Rögzítés/Rögzítések lejátszása

CONTROL APP FUNKCIÓ

Hogyan töltheti le az applikációt?

- IOS rendszer (IOS 9.0-nál nagyobb operációs rendszer)--- Lépjen be az APP Store-ba, keressen rá az "OYILITY" megnevezésre, kattintson rá és töltsse le.
- Android rendszer (Android 4.03-nál nagyobb operációs rendszer) --- A GOOGLE böngészőt használva keressen rá az "OYILITY" megnevezésre, kattintson rá és töltsse le.

Hogyan csatlakoztassa a készüléket APP-on keresztül mobil telefonjához vagy táblagéphez?


• Android rendszer

- ☞ Válassza ki a bemeneti hangforrás BT csatornáját a hangszórón.
- ☞ Telefonján vagy táblagépen nyissa meg az "OYILITY" applikációt.
- ☞ Az applikációban kattintson a "Bluetooth" lehetőségre. Majd kattintson a Bluetooth listán szereplő "I-6 APP" kapcsolatra. A sikeres kapcsolódás után a lista alján megjelenik a "v" jelzés.
- ☞ A sikeres kapcsolódás után, az "OYILITY" applikáció segítségével telefonjáról vagy táblagépről tudja kezelni a hangszórót.

• IOS rendszer

- ☞ Válassza ki a bemeneti hangforrás BT csatornáját a hangszórón.
- ☞ Telefonján vagy táblagépen kapcsolja be a Bluetooth funkciót és nyissa meg az "OYILITY" applikációt.
- ☞ Az applikációban kattintson a "Bluetooth" lehetőségre. Majd kattintson a Bluetooth listán szereplő "I-6 APP" eszközre. A sikeres kapcsolódás után a lista alján megjelenik a "v" jelzés.
- ☞ Az applikációban kattintson a "Mode" lehetőségre, majd a "BT" lehetőségre, a BT módra való áttérés érdekében.
- ☞ Telefonján vagy táblagépen kattintson a "Settings-Bluetooth" megnevezésre. Ezt követően kapcsolódjon az eszközlistán található "I-6" eszközhöz. A sikeres kapcsolódás után egy figyelmeztető hangjelzést fog hallani.
- ☞ A sikeres kapcsolódás után, az "OYILITY" applikáció segítségével telefonjáról vagy táblagépről tudja kezelni a hangszórót.

ФУНКЦИИ И ВРЪЗКИ



***Това изображение има само информационна цел!

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. LED екран | 9. MIC муфа |
| 2. Силен бас | 10. Аудио вход |
| 3. Възпроизвеждане/Пауз а/Сканиране | 11. TF слот |
| 4. Следващ | 12. Аудио изход |
| 5. Звук | 13. Муфа за китара |
| 6. Избор на вход | 14. DC 9V интерфейс за за ряд |
| 7. Меню | 15. Бутон включване |
| 8. Предишен | 16. USB слот |

USB И TF

- USB стикът или картата трябва да се форматира като формат FAT32 във Вашия компютър.
- Последователността на възпроизвеждане на високоговорителя се основава на последователността на генерираните файлове. Ако името на файла е присвоило номера от 01, 02 или 03 ... тонколоната първо ще възпроизведе файла 01.
- Копирайте музикални файлове в MP3 или WMA формат в главната папка на USB стика/TF картата. Препоръчваме ви да премахнете всички ненужни файлове и да подредите каталога, за да можете да четете по-бързо и да намалите грешното четене при възпроизвеждането на песни.

MP3, WMA И WAV

- Муфа за USB: USB порт, свързване и възпроизвеждане.
- Муфа за TF: слот за TF карта, свързване и възпроизвеждане.
- Възпроизвежда музикални формати MP3, WMA и WAV с висше качество, осигурявайки ново и необикновено музикално преживяване.
- Бутон PLAY/PAUSE: В режим на възпроизвеждане, натиснете бутона, за да прекъснете възпроизвеждането на песни. Натиснете отново този бутон, за да продължите възпроизвеждането.

ВГРАДЕНИ BT ФУНКЦИИ

- Изберете източник за вход на звука под формата на BT канал.
- Уверете се, че BT устройството, което искате да свържете е отворено. Когато свързването е извършено успешно ще се чуе уведомителен звук тип "tick". Ако уредът не може да се свърже, моля, да включите тонколоната отново или устройството и да опитате отново.
- След като мобилният телефон и BT са свързани успешно, можете да възпроизведете музика. За да осигурите непрекъсната стабилност на музикалния сигнал, опитайте да държите тонколоната и мобилния телефон един срещу друг.
- Този уред възпроизвежда iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia и други мобилни устройства с BT, които предават безжичен аудио сигнал. Поддържа стерео възпроизвеждане за A2DP.
- Уредът с BT може да се използва на разстояние до 10м, без препятствия.

FM ФУНКЦИИ

- Натиснете "FM" , за да превключите на FM радио.
- Натиснете продължително бутон "FM" за автоматично търсене и съхранение
- Натиснете бутони "◀" и "▶" за да сменят канали.

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

Ez a készülék mobiltelefonhoz, számítógéphez, DVD-hez, VCD-hez, CD-hez, LD-hez, TV-hez, MP3-hoz, rádióhoz, elektromos zongorához és minden olyan eszközhöz csatlakoztatható, amelyek hangbemenettel rendelkeznek.

Az erősítő áramkör nagy teljesítményű, hűven visszajátszó kialakítással rendelkezik, amely egy professzionális, csúcsmínőségű hangszórával egészül ki, a különböző effektusokkal tarkított tiszta hangzás érdekében.

A hangrendszer figyelemre méltó, mély és erőteljes basszus, a magas hangok effektusa erős, tiszta amplitúdó.

Az áramkör elektromos frekvenciájának professzionális megosztása növeli az átkapcsolási pontot (átkapcsolás az egyik tartományról a másikra).

A professzionális formatervezés és a nagy kapacitású akkumulátorok valamint az elektromos audio kondenzátorok révén a hangszórá erőforrása rendkívül stabil, jobb dinamikát és nagyobb jel zaj arányt nyújt.

A HANGSZÓRÓ FELTÖLTÉSE

A hangszórá feltöltésekor csatlakoztasson egy AC100V - AC240V-nak megfelelő töltőt. A feltöltési idő körülbelül 4-8 óra. Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött távolítsa el a töltőt, mert a túltöltődés az akkumulátor meghibásodását okozhatja.

Akkumulátor töltöttség jelző: Az akkumulátor töltöttségi szint a LED panelen figyelhető meg. Az akkumulátort ábrázoló rajz közepén négy vízszintes vonal látható, mindegyik vonal az akkumulátor maradék energiájának 25%-át fejezi ki. Ha az elemet ábrázoló rajz közepén egyetlen egy vízszintes vonal sem látható és a piktogram villogni kezd, azonnal kapcsolja ki és töltsen fel a hangszórá. A töltés ideje alatt a készülék hátulján található töltöttség jelző villog. Ha az akkumulátor feltöltődött a töltöttség jelző kialszik. Miután a töltöttség jelző kialszik, folytassa a töltést további 1-2 órán keresztül, az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása céljából.

Figyelmeztetés: Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, 48 órán belül töltsen fel. Amennyiben hosszabb ideig nem használta a készüléket, töltsen fel teljesen az akkumulátort annak érdekében, hogy megelőzze annak károsodását!

A lejátszás ideje alatt tartsa távol a készüléket magas hőmérsékletű környezetektől, erős mágneses terektől és magas frekvenciáktól. Amennyiben a készülék nem működik, távolítsa el az akkumulátort vagy vegye ki az USB eszközt/TF kártyát, majd helyezze vissza a tartozékokat és folytassa a lejátszást.



HIBAELH ÍRÍTÁS

Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs hang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nincs hangforrás. 2. A hangerő túl alacsony. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Használjon jobb jelt. 2. Állítsa be a hangerőt.
Torzított hang	<ol style="list-style-type: none"> 1. A hangerő túl magas. 2. Előfordulhat, hogy a hangszóró meghibásodott. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Csökkentse a hangerőt. 2. Javítsa meg vagy cserélje ki a hibás hangszórót.
A karaoke nem működik	<ol style="list-style-type: none"> 1. A mikrofon csatlakozója nincs teljesen bedugva. 2. A mikrofon gomb nincs bekapcsolva. 3. A hangerő gomb a legalacsonyabb pozícióra van állítva. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Csatlakoztassa megfelelően a mikrofont. 2. Állítsa a mikrofon gombját a „bekapcsolva” pozícióba. 3. Állítsa be megfelelően a hangerőt.
Az MP3 nem játszózik le	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az USB eszközön található zene formátuma nem megfelelő. 2. Ez a probléma a helytelen használatra vezethető vissza. 3. Az USB eszköz/TF kártya nincs csatlakoztatva. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alakítsa át a zene formátumát MP3-ra. 2. Indítsa újra a készüléket. 3. Csatlakoztassa helyesen az USB eszközt/TF kártyát.

ALAPVETŐ MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Kimeneti teljesítmény----- ≤20W
 Bemeneti érzékenység----- 500 ±30mV
 SNR----- ≥71dB
 Frekvencia átvitel----- 63Hz-20KHz
 Tápforrás----- AC100V- AC240V, 60Hz/50Hz

***A fent említett tulajdonságok csak a termékmintára vonatkoznak és csak tájékoztató jellegűek.

***A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki tulajdonságok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatóak.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ



Този символ върху продукта или върху опаковката показва, че продуктът не трябва да се изхвърля като обикновен битов отпадък. Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци в края на живота му, а го отнесете до оторизиран център за събиране на отпадъци за рециклиране. Това ще помогне за опазване на околната среда и предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

За да намерите адреса на най-близкия събирателен център:

Свържете се с местните власти;

- посетете уеб сайта: <http://www.damtn.government.bg/>;

- Поискайте допълнителна информация от магазина, от който сте закупили продукта.